



Razão Social Springer Carrier Ltda
Nome Fantasia Midea Carrier
CNPJ 10.948.651/0001-61
Endereço Rua Berto Círio, 521
Bairro São Luiz
CEP 92420-030

Simples Nacional? Não
Cidade Canoas **UF:** RS
Telefone 0800 648 1005

Razão Social Climazon Industrial LTDA
Nome Fantasia Climazon
CNPJ 04.222.931/0001-95
Endereço Av. Torquato Tapajós, nº 7937 Lotes 14 e 14B
Bairro Tarumã
CEP 69041-025

Simples Nacional? Não
Cidade Manaus **UF:** AM
Telefone 0800 648 1005

CADASTRO DE PRODUTO - LINHA RESIDENCIAL



CONSOLE SPACE

CONSOLE SPACE



turn to the expertsSM



Retornar

FORMULÁRIO PARA CADASTRO			
PRODUTO			
Nome		Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Quente/Frio
Código	Evaporadora	42XQL18C5	42XQL18C5
	Condensadora	38KCK018515MC	38KQK018515MC
Ciclo		Frio	Quente/Frio
Marca			
Fabricante:			
Fornecedor:			
Descrição do produto		O Split Space Carrier alia tecnologia, excelente desempenho e o split Space é um dos menores e mais arrojado condicionador	
		Timer ON/OFF: Programa o horário para ligar e desligar Direcionador de fluxo: Controla o defletor direcionando o fluxo 4 modos de funcionamento: Resfria, desumidifica, ventila e aquece Função Swing climatiza o ambiente de maneira uniforme, deixa	



Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Frio
42XQL24C5	42XQL24C5	42XQL30C5	42XQL30C5	42XQL36C5
38KCK024515MC	38KQK024515MC	38KCK030515MC	38KQK030515MC	38CCL036515MC
Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio

Carrier

Midea Carrier

Cl

sustentabilidade, porque a Carrier é a pioneira na categoria ao utilizar um fluido refrigerante que não agride a camada de ozônio. As novas condensadoras da categoria, com opção de instalação no piso ou no teto, com até três estágios opcionais de filtragem de impurezas, além de contar com a minicondensa

o de ar para posição desejada, maior conforto para todos.

uece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F).

ando o clima ainda mais agradável



SPLIT PISO-TETO CARRIER SPACE					
Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 380V
42XQL36C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL60C5
38CQL036515MC	38CCL048235MC	38CQL048235MC	38CCL048535MC	38CQL048535MC	38CCL060235MC
Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio

er

limazon Industrial LTDA

s do Space Carrier, de 18.000 a 58.000 BTU/h, utilizam o gás refrigerante HFC R-410A (PURON®) que, além e proporcionar uma performance superior, ajuda a pr
idora 38K nas capacidades 18.000 a 30.000 BTU/h. Oferece uma ótima eficiência, sendo um opção perfeita para quem busca soluções econômicas e de resultad

Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 220V
42XQL60C5	42XQL60C5	42XQL60C5
38CQL060235MC	38CCL060535MC	38CQL060535MC
Quente/Frio	Frio	Quente/Frio

reservar o meio ambiente, pois não agride a camada de ozônio. Superversátil,
os para espaços comerciais ou grandes ambientes.



turn to the expertsSM



Retornar

FORMULÁRIO PARA CADASTRO			
PRODUTO			
Nome		Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Quente/Frio
Código	Evaporadora	42XQL18C5	42XQL18C5
	Condensadora	38KCK018515MC	38KQK018515MC
Ciclo		Frio	Quente/Frio
CARACTERÍSTICAS		Função Swing climatiza o ambiente de maneira uniforme, deixa o ambiente mais agradável. Display digital no controle remoto: Exibe o modo de operação e a temperatura desejada. Função Turbo que atinge rapidamente a temperatura desejada. 4 velocidades de ventilação (baixa, média, alta e automático) Operação ultrassilenciosa: Tecnologia que proporciona baixo nível de ruído. Split compacto: Um dos menores e mais arrojados splits do mercado. Design moderno: Instalação no piso ou teto em harmonia com o ambiente. Unidades externas compactas com reduzida área de piso, facilitando a instalação.	
Classificação Fiscal:	Evaporadora	8415.90.10 Ex01	8415.90.10 Ex01
	Condensadora	8415.90.20 Ex01	8415.90.20 Ex01



Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Frio
42XQL24C5	42XQL24C5	42XQL30C5	42XQL30C5	42XQL36C5
38KCK024515MC	38KQK024515MC	38KCK030515MC	38KQK030515MC	38CCL036515MC
Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio

ando o clima ainda mais agradável.

a temperatura desejada e demais configurações do aparelho.

ível de ruído.

rcado na categoria piso-teto.

o ambiente.

tando a instalação. Pode ser usada com a minicondensadora 38K, a menor condensadora do mercado.

8415.90.10 Ex01	8415.90.10 Ex01	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10
8415.90.20 Ex01	8415.90.20 Ex01	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20



Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 380V
42XQL36C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL60C5
38CQL036515MC	38CCL048235MC	38CQL048235MC	38CCL048535MC	38CQL048535MC	38CCL060235MC
Quente/Frio	Fro	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio

8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10 Ex01	8415.90.10	8415.90.10 Ex01
8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20 Ex01	8415.90.20	8415.90.20 Ex01

Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 220V
42XQL60C5	42XQL60C5	42XQL60C5
38CQL060235MC	38CCL060535MC	38CQL060535MC
Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
8415.90.10	8415.90.10	8415.90.10
8415.90.20	8415.90.20	8415.90.20



turn to the expertsSM



Retornar

FORMULÁRIO PARA CADASTRO			
PRODUTO			
Nome		Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Quente/Frio
Código	Evaporadora	42XQL18C5	42XQL18C5
	Condensadora	38KCK018515MC	38KQK018515MC
Ciclo		Frio	Quente/Frio
Nacional ou importado?			
Produto sem embalagem			
EVAPORADORA	Código EAN	789862657 488 2	789862657 488 2
	Altura (mm)	233	233
	Largura (mm)	1020	1020
	Profundidade (mm)	628	628
	Peso Líquido (kg)	23	23
CONDENSADORA	Código EAN	789862657 372 4	789862657 375 5
	Altura (mm)	575	704
	Largura (mm)	452	452
	Profundidade (mm)	553	553



Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Frio
42XQL24C5	42XQL24C5	42XQL30C5	42XQL30C5	42XQL36C5
38KCK024515MC	38KQK024515MC	38KCK030515MC	38KQK030515MC	38CCL036515MC
Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio

789862657 489 9	789862657 489 9	789862657 490 5	789862657 490 5	789862657 491 2
233	233	233	233	233
1020	1020	1195	1195	1195
628	628	628	628	628
23.5	23.5	26.1	26.1	27.2
789862657 373 1	789862657 376 2	789862657 374 8	789862657 377 9	789862657 478 3
704	704	704	704	759
452	452	452	452	623
553	553	553	553	623



Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 380V
42XQL36C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL60C5
38CQL036515MC	38CCL048235MC	38CQL048235MC	38CCL048535MC	38CQL048535MC	38CCL060235MC
Quente/Frio	Fro	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio
Nacional					
789862657 491 2	789862657 492 9	789862657 492 9	789862657 492 9	789862657 492 9	789862657 493 6
233	233	233	233	233	233
1195	1645	1645	1645	1645	1645
628	628	628	628	628	628
27.2	37.6	37.6	37.6	37.6	40.1
789862657 501 8	789862657 479 0	789862657 502 5	789862657 480 6	789862657 503 2	789862657 481 3
759	962	962	962	962	962
623	623	623	623	623	623
623	623	623	623	623	623

Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 220V
42XQL60C5	42XQL60C5	42XQL60C5
38CQL060235MC	38CCL060535MC	38CQL060535MC
Quente/Frio	Frio	Quente/Frio

789862657 493 6	789862657 493 6	789862657 493 6
233	233	233
1645	1645	1645
628	628	628
40.1	40.1	40.1
789862657 504 9	789862657 482 0	789862657 505 6
962	962	962
623	623	623
623	623	623



turn to the expertsSM



Retornar

FORMULÁRIO PARA CADASTRO			
PRODUTO			
Nome		Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Quente/Frio
Código	Evaporadora	42XQL18C5	42XQL18C5
	Condensadora	38KCK018515MC	38KQK018515MC
Ciclo		Frio	Quente/Frio
	Peso Líquido (kg)	20.4	38
Produto Embalado			
EVAPORADORA	Altura (mm)	360	360
	Largura (mm)	1150	1150
	Profundidade (mm)	770	770
	Peso Bruto (kg)	28.5	28.5
CONDENSADORA	Altura (mm)	624	754
	Largura (mm)	490	490
	Profundidade (mm)	592	592
	Peso Bruto (kg)	26.7	32.5
CARACTERÍSTICAS			



Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Frio
42XQL24C5	42XQL24C5	42XQL30C5	42XQL30C5	42XQL36C5
38KCK024515MC	38KQK024515MC	38KCK030515MC	38KQK030515MC	38CCL036515MC
Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio
38	38	38	38	51.7
360	360	360	360	370
1150	1150	1320	1320	1320
770	770	770	770	770
29.9	29.9	32	32	36
754	754	754	754	867
490	490	490	490	640
592	592	592	592	640
35.7	36.8	39.3	39.3	51.5



Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 380V
42XQL36C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL60C5
38CQL036515MC	38CCL048235MC	38CQL048235MC	38CCL048535MC	38CQL048535MC	38CCL060235MC
Quente/Frio	Fro	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio
51.7	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5
370	370	370	370	370	370
1320	1800	1800	1800	1800	1800
770	770	770	770	770	770
36	47.5	47.5	47.5	47.5	49.3
867	867	1070	867	1070	1070
640	640	640	640	640	640
640	640	640	640	640	640
80	60	94	59	94	66.7

Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 220V
42XQL60C5	42XQL60C5	42XQL60C5
38CQL060235MC	38CCL060535MC	38CQL060535MC
Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
70.5	70.5	70.5
370	370	370
1800	1800	1800
770	770	770
49.3	49.3	49.3
1070	1070	1070
640	640	640
640	640	640
94	66.3	94



turn to the expertsSM



Retornar

FORMULÁRIO PARA CADASTRO			
PRODUTO			
Nome		Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Quente/Frio
Código	Evaporadora	42XQL18C5	42XQL18C5
	Condensadora	38KCK018515MC	38KQK018515MC
Ciclo		Frio	Quente/Frio
Capacidade (BTU/h)		18,000	18,000
Modelo		Frio	Quete/Frio
Classificação Energética		C	C
Renovação de ar			
Opcional			
Design diferenciado			
DADOS TÉCNICOS			
Potência Nominal (W)	Refrigeração	1870	1870
	Aquecimento		1870
COP (W/W)		2.82	2.82
Tensão (V)		220	220



Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Frio
42XQL24C5	42XQL24C5	42XQL30C5	42XQL30C5	42XQL36C5
38KCK024515MC	38KQK024515MC	38KCK030515MC	38KQK030515MC	38CCL036515MC
Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio
24,000	24,000	30,000	30,000	36,000
Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio
C	C	C	C	B

Kit Filtro Eletrostático/Carvão

2435	2494	3080	3080	3,482
	2494		2655	
2.89	2.82	2.85	2.85	3.03
220	220	220	220	220



Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 380V
42XQL36C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL60C5
38CQL036515MC	38CCL048235MC	38CQL048235MC	38CCL048535MC	38CQL048535MC	38CCL060235MC
Quente/Frio	Fro	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio
36,000	48,000	48,000	48,000	48,000	58,000
Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio
C	B	B	B	B	B
Opcional					
ão ativado e Kit Filtro Eletrostático/Fotocatalítico					
Sim					
3,650	4,640	4,640	4,640	4,640	5,608
3,650		4,640		4,640	
2.89	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03
220	380	380	220	220	380

Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 220V
42XQL60C5	42XQL60C5	42XQL60C5
38CQL060235MC	38CCL060535MC	38CQL060535MC
Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
58,000	58,000	58,000
Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
C	B	C
5,904	5,608	5,904
5,350		5,350
2.88	3.03	2.88
380	220	220



turn to the expertsSM



Retornar

FORMULÁRIO PARA CADASTRO			
PRODUTO			
Nome		Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Quente/Frio
Código	Evaporadora	42XQL18C5	42XQL18C5
	Condensadora	38KCK018515MC	38KQK018515MC
Ciclo		Frio	Quente/Frio
Frequência			
Fase		Monofásico	Monofásico
Vazão (m³/h)	Evaporadora	860	860
Fluido refrigerante			
Compressor		Rotativo	Rotativo
GARANTIA			
Garantia dentro do prazo legal de 90 dias:		O consumidor final ao	



Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Frio
42XQL24C5	42XQL24C5	42XQL30C5	42XQL30C5	42XQL36C5
38KCK024515MC	38KQK024515MC	38KCK030515MC	38KQK030515MC	38CCL036515MC
Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio
Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
1090	1090	1090	1090	1,360
Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll

adquirir o seu ar condicionado tipo SPLIT possui prazo legal de garantia de 90 dias conforme o código do CDC – Artigo 18, na qual a Midea Carrier tem resq



Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 380V
42XQL36C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL60C5
38CQL036515MC	38CCL048235MC	38CQL048235MC	38CCL048535MC	38CQL048535MC	38CCL060235MC
Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio
60 Hz					
Monofásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico
1,360	1,785	1,785	1,785	1,785	2,295
R-410A					
Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll

ponsabilidade em proceder com atendimento dentro deste prazo para diagnostico técnico validando a sua garantia a partir da data da emissão da NOTA FISCAL

Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 220V
42XQL60C5	42XQL60C5	42XQL60C5
38CQL060235MC	38CCL060535MC	38CQL060535MC
Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Trifásico	Trifásico	Trifásico
2,295	2,295	2,295
Scroll	Scroll	Scroll

. de compra.



turn to the expertsSM



Retornar

FORMULÁRIO PARA CADASTRO			
PRODUTO			
Nome		Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Quente/Frio
Código	Evaporadora	42XQL18C5	42XQL18C5
	Condensadora	38KCK018515MC	38KQK018515MC
Ciclo		Frio	Quente/Frio

Garantia Extendida pelo fabricante

C

Assistência técnica



Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Frio
42XQL24C5	42XQL24C5	42XQL30C5	42XQL30C5	42XQL36C5
38KCK024515MC	38KQK024515MC	38KCK030515MC	38KQK030515MC	38CCL036515MC
Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio

O consumidor final ao adquirir o seu ar condicionado tipo SPLIT e instalado com empresa credenciada da rede Midea Carrier, passa a ter garantia de 1 ano,



Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 380V
42XQL36C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL60C5
38CQL036515MC	38CCL048235MC	38CQL048235MC	38CCL048535MC	38CQL048535MC	38CCL060235MC
Quente/Frio	Fro	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio

, ou seja três meses de prazo legal mais nove meses de garantia estendida, totalizando 1 ano de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra.

Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 220V
42XQL60C5	42XQL60C5	42XQL60C5
38CQL060235MC	38CCL060535MC	38CQL060535MC
Quente/Frio	Frio	Quente/Frio



turn to the expertsSM



Retornar

FORMULÁRIO PARA CADASTRO			
PRODUTO			
Nome		Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 18.000 BTU/h Quente/Frio
Código	Evaporadora	42XQL18C5	42XQL18C5
	Condensadora	38KCK018515MC	38KQK018515MC
Ciclo		Frio	Quente/Frio
Consulta Rede Credenciada			



Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 24.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Frio	Piso-Teto Space 30.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Frio
42XQL24C5	42XQL24C5	42XQL30C5	42XQL30C5	42XQL36C5
38KCK024515MC	38KQK024515MC	38KCK030515MC	38KQK030515MC	38CCL036515MC
Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio

3003 1005 (Capitais e Regiões Metropolitanas)



Piso-Teto Space 36.000 BTU/h Quente/Frio	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 48.000 BTU/h Quente/Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 380V
42XQL36C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL48C5	42XQL60C5
38CQL036515MC	38CCL048235MC	38CQL048235MC	38CCL048535MC	38CQL048535MC	38CCL060235MC
Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio

nas) / 0800 648 1005 (Demais Cidades)



Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 380V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Frio 220V	Piso-Teto Space 58.000 BTU/h Quente/Frio 220V
42XQL60C5	42XQL60C5	42XQL60C5
38CQL060235MC	38CCL060535MC	38CQL060535MC
Quente/Frio	Frio	Quente/Frio

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL MASTER COMERCIAL EIRELI - EPPNATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 60032626-1	26.484.825/0001-12	04/11/2016	04/11/2016

ENDEREÇO RUA 64NÚMERO 135 COMPLEMENTO QUADRA: B-28; LOTE: 16; SALA: 6; BAIRRO JARDIM GOIÁSMUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
46.65-6-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
47.63-6-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
46.86-9-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
46.49-4-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
45.11-1-01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
46.49-4-04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
46.71-1-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS
46.79-6-04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
46.49-4-08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
45.30-7-02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
46.89-3-99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
46.51-6-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
46.41-9-02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
46.61-3-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
46.35-4-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
46.79-6-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
47.73-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
47.44-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
47.24-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
47.54-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
46.37-1-99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
46.64-8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
45.41-2-03 - COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
82.99-7-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
82.30-0-01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
56.20-1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
80.11-1-01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
73.12-2-00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
95.21-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
82.30-0-02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS
47.72-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
47.61-0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
47.89-0-06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
47.23-7-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
79.11-2-00 - AGÊNCIAS DE VIAGENS
43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
46.69-9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
56.20-1-04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR

CAPITAL R\$ 100.000,00

CEM MIL REAIS

CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 100.000,00

CEM MIL REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Empresa de pequeno porte

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE (Sede)	CNPJ
52 60032626-1	26.484.825/0001-12

TITULAR			
NOME / CPF	ADMINISTRADOR	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO
MIGUEL MOREIRA DA SILVA NETO / 722.675.261-15	SIM	18/10/2016	XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / INÍCIO DO MANDATO / TÉRMINO DO MANDATO			
NOME	CPF	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO
MIGUEL MOREIRA DA SILVA NETO	722.675.261-15	18/10/2016	XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA 04/11/2016	NÚMERO 52163056064
ATO ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	SITUAÇÃO DAS FILIAIS REGISTRO ATIVO
EVENTO(S) ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	
	STATUS XXXXXXXXXXXXXX

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.484.825/0001-12 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 04/11/2016	
NOME EMPRESARIAL MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MASTER COMERCIAL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R 64		NÚMERO 135	COMPLEMENTO QUADRA-28 LOTE 16 SALA 06
CEP 74.810-310	BAIRRO/DISTRITO JARDIM GOIAS	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO MASTERCOMERCIALLLTDA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (62) 4016-2016	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **09/11/2016** às **10:27:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.484.825/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R 64	NÚMERO 135	COMPLEMENTO QUADRA-28 LOTE 16 SALA 06
---------------------------	----------------------	---

CEP 74.810-310	BAIRRO/DISTRITO JARDIM GOIAS	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MASTERCOMERCIALTDA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 4016-2016
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/11/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **09/11/2016** às **10:27:15** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.484.825/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/11/2016
NOME EMPRESARIAL MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 79.11-2-00 - Agências de viagens 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R 64	NÚMERO 135	COMPLEMENTO QUADRAB-28 LOTE 16 SALA 06	
CEP 74.810-310	BAIRRO/DISTRITO JARDIM GOIAS	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO MASTERCOMERCIALLTDA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (62) 4016-2016	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **09/11/2016** às **10:27:15** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

MASTER COMERCIAL EIRELI

Aparelho de ar condicionado doméstico; aparelho de ar refrigerado doméstico; aparelho de som; aparelho de vídeo, exceto monitor de microcomputador; aparelhos de reprodução de mídia, exceto periféricos de microcomputador; aparelhos de uso doméstico; aparelhos eletroeletrônicos domésticos ou pessoais; aquecedor elétrico; caixas acústicas; câmeras, câmaras fotográficas; equipamentos eletrônicos domésticos; fogão; forno de micro-ondas; foto, cine e som; geladeira; balanças para uso comercial; balcões frigoríficos; máquinas para preparar café; cortadores de frios para bares e lanchonetes; equipamentos de automação comercial; fritadeiras e sanduicheira para bares e lanchonetes; impressoras de cheques; impressoras fiscais e não fiscais; instalações comerciais, balcões, prateleiras, gôndolas, provadores, expositores, ilhas, leitoras, estufas, displays, check-outs, vitrines; máquinas de fatiar para uso comercial; máquinas de refrigeração para uso comercial; máquinas e equipamentos para uso comercial; refresqueiras para bares e lanchonetes; refrigeradores para uso comercial; bicicletas; peças e acessórios para bicicletas e triciclos; triciclos; artigos de escritório; artigos de papelaria; cadernos; canetas, lápis, borrachas; embalagens de papel e papelão; grampeadores, rotuladores, perfuradores; material de expediente; material escolar; material para desenho; papelaria; bombonas; embalagem de alumínio; embalagens de qualquer material; embalagens de vidro para acondicionamento; paletes (pallets); sacaria nova; sacos de lixo; sacos novos; tambores de qualquer material; acessórios para instrumentos musicais; aparelhos para ginástica; armas para caça; artefatos de borracha para uso residencial; artigos de artesanato; artigos de borracha e plástico para uso doméstico; artigos de caca, pesca, camping; artigos de cutelaria; artigos de relojoaria; artigos esportivos, desportivos; artigos para decoração de festas; artigos descartáveis em geral (copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados e similares); artigos para habitação; barracas; bolas para futebol, joelheiras, tornozeleiras e caneleiras; tendas; artigos recreativos; produtos de conservação






domiciliar; produtos de limpeza, higiene doméstica; sabão, detergente, alvejante; saneante dos sanitário; camionetas (caminhonetes, camionetes) e utilitários novos, inclusive trailers; carros novos para golfe e outros esportes; reboques e semirreboques; artigos de colchoaria; colchão de qualquer material; estofados (exceto para automóveis), sofás e poltronas; moveis em geral, de qualquer material; moveis para escritório; travesseiros; compensados; esquadrias de madeira; forros e divisórias de madeira; madeira; madeiras para construção; produtos derivados da madeira para construção; aparelhos e artigos sanitários; artefatos de cimento; areia; caixa de água; equipamentos para tratamento de água de piscinas; esquadrias metálicas; produtos, artigos siderúrgicos e metalúrgicos para construção; pré-moldados para construção; piscinas e equipamentos para sua instalação; aeronaves, aviões; aparelhos de medida e precisão; aparelhos para usos técnico e profissional; ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial; bebedouros não residenciais; embarcações -inclusive para esporte e lazer; empilhadeira; equipamentos de segurança - uso industrial; equipamentos meteorológicos; equipamentos de combate a incêndios; escavadeiras (escavadoras); trator; implementos agrícolas; pneus e câmaras de ar novos e usados para veículo automotor; barbantes; peças e acessórios para aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos; pilhas; placas e plaquetas para veículos; brindes; baterias; computadores; equipamentos periféricos de informática; leitoras ópticas; peças e equipamentos para informática; programas de computador não customizáveis; monitor, vídeo para computadores; microcomputadores; água mineral; aparelhos para uso agropecuário; cortadoras de grama; equipamentos de irrigação; equipamentos para uso agropecuário; máquinas e equipamentos agrícolas; máquinas e implementos agrícolas; ; andador; aparelhos ortopédicos; artigos médicos e ortopédicos; cadeira de rodas; tintas, vernizes e similares; cimento; artigos de cama, mesa e banho; aves vivas para alimentação; aviário (exceto passarinhos), aves vivas; hortigranjeiros; verduras e frutas; artigos de iluminação; complementos e suplementos alimentícios; produtos alimentícios industrializados; produtos alimentícios naturais; alimentos preparados; palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário; toldos; sanitários químicos; bronzeadores e aceleradores de bronzeamento; cosméticos; creme dental, pasta de dente, dentifrício; fraldas descartáveis; produtos de beleza e higiene pessoal; produtos de higiene pessoal; brindes; preservativos (camisinhas); equipamentos de laboratório; equipamentos hospitalares; mobiliário odontológico; mobiliário para uso médico-hospitalar; peças e acessórios para equipamentos hospitalares; motos e motonetas novas;; organização, produção e promoção de eventos, exceto culturais e esportivos; buffet; segurança de lugares e instituições públicas; vigilância e segurança privada; capacetes para segurança; equipamentos de proteção individual (epi); roupas para segurança pessoal; apostilas, livraria, livros, gramado de futebol, paisagismo, fogos de artifícios e artigos pirotécnicos; bebidas alcoólicas e não alcoólicas; cervejas, sem atividade de servir; saquê; vinhos; agência de viagem.

Prestação de serviços, assistência técnica no varejo dos seguintes produtos e equipamentos:


Organização de festas; organização, produção e promoção de feiras e exposições; higienização e conservação de prédios; limpeza (conservação) de prédios e domicílios; produtos siderúrgicos; manutenção, reparação e instalação de: ar condicionado; eletrodomésticos; aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial, eletrônicos domésticos; serviços de aluguel e revenda de espaço para colocação de publicidade em: painéis de trens, ônibus, metrô e aeronaves, outdoors, exibição de propaganda, exploração de painel eletrônico, front light, espaço

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Oitava – DISPOSIÇÕES GERAIS

- a) A empresa poderá abrir, alterar, extinguir filiais e outros estabelecimentos dentro ou fora do País, mediante deliberação do titular.
- b) O administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.
- c) Falecendo ou Interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz . Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

E, por estar assim justo, lavra, data e assina juntamente com 2 (duas) testemunhas, o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, em 1 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.



Goiânia, 18 de setembro de 2016

Miguel Moreira da Silva Neto
MIGUEL MOREIRA DA SILVA NETO

Testemunhas:

Pedro Santos Varella
Nome: Pedro Santos Varella
CPF: 028.800.331-44

Pedro Bizerra Ribeiro Filho
Nome: Pedro Bizerra Ribeiro Filho
CPF: 809.977.161-34

4. TABELIONATO DE NOTAS
RUA 9, 1135, Ed. Aton - St. Oeste
GOIANIA - GO

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) Retro-assinada(s) de:
[JREvnaE0]-PEDRO SANTOS VARELLA...
[JREvXQA0]-PEDRO BIZERRA RIBEIRO FILHO...
posto que analisei a(s) constância(s) de nosso arquivo, do que dou fe.
09:22:15

Em testemunho da verdade.
Goiania-GO, 04 de Novembro de 2016

DIVINO MARCIO CARDOSO DOS SANTOS
ESCREVENTE RECONHECIMENTOS
Selo Digital 02041608251636094626567
02041608251636094626568
Confirme a Autenticidade do selo site:
<http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/11/2016
SOB O NÚMERO: 52600326261
Protocolo: 16/305605-6 F 14721

MASTER COMERCIAL EIRELI

SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA

Reconheço a(s) assinatura(s) de:
5173311 MIGUEL MOREIRA DA SILVA NETO
Pessoa por mim devidamente identificada, e:
Havendo sido posta em minha presença, Dou Fe
Goiania/GO 04/11/2016 10:22:39-39:49
Nº Selo Eletrônico 02011610250700094604435
Em testemunho da verdade.

TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Anderson Teixeira - PRC
Escrevente
anderson@cartoriojoao.teixeira.net.br

Certifico que este documento da empresa MASTER COMERCIAL EIRELI, Nire: 52 60032626-1 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 16/305605-6 e o código de segurança C34qM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/11/2016 08:27:48 por Paula Nunes Lobo – Secretária Geral.

Declaração de ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Empresa MASTER COMERCIAL EIRELI, com sede na Rua 64, Quadra B-28, lote 16, Nº 135, Setor Jardim Goiás, Goiânia - GO, CEP 74.810-310, inscrita no CNPJ 26.484.825/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr Miguel Moreira da Silva Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4521162 DGPC-GO e do CPF nº 722.675.261-15, para fins do disposto no Edital da presente Licitação nº 72/216, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Goiânia, 21 de fevereiro de 2017



NOVA COMERCIAL LTDA
Miguel Moreira da Silva Neto
Diretor





DECLARAÇÃO

A Empresa **MASTER COMERCIAL EIRELI**, com sede na Rua 64, Quadra B-28, lote 16, Nº 135, Setor Jardim Goiás, Goiânia - GO, CEP 74.810-310, inscrita no CNPJ 26.484.825/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr Miguel Moreira da Silva Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4521162 DGPC-GO e do CPF nº 722.675.261-15, **DECLARA**, que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012; nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Goiânia, 21 de fevereiro de 2017

NOVA COMERCIAL LTDA

Miguel Moreira da Silva Neto

Diretor



DECLARAÇÃO

Ref. Substituição 42XQS

A Springer Carrier LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.948.651/0001-61, sediada na Rua Berto Círio 521, Bairro São Luiz, Canoas, RS, esclarece a questão relacionada à descontinuidade da unidade interna 42XQS_ e unidade externa 38CCK_ e sua substituição pelas unidades 42XQL e 38CCL.

Tendo em vista a nossa constante busca pela excelência e por estratégia da companhia, descontinuamos os produtos da linha Piso Teto, código 42XQS e condensadora 38CCK, nas capacidades de 36.000 BTU/h, 48.000 BTU/h, 58.000 BTU/h, modelos Frio e Quente/Frio. Em substituição existe a linha 42XQL e condensadora 38CCL nos modelos Frio e Quente/Frio nas capacidades de 36.000Btu/h, a 58.000 BTU/h.

A nova unidade externa utiliza um novo modelo de trocador de calor mantendo o mesmo nível de qualidade dos modelos anteriores. A classificação energética do conjunto passou de “A” para as apresentadas na tabela abaixo:

Modelos		Capacidade Btu/h	Classif.
42XQL36C5	38CCL036515MC	36000	B
42XQL36C5	38CQL036515MC	36000	C
42XQL48C5	38CCL048235MC	48000	B
42XQL48C5	38CQL048235MC	48000	B
42XQL48C5	38CCL048535MC	48000	B
42XQL48C5	38CQL048535MC	48000	B
42XQL60C5	38CCL060235MC	58000	B
42XQL60C5	38CQL060235MC	58000	C
42XQL60C5	38CCL060535MC	58000	B
42XQL60C5	38CQL060535MC	58000	C

A empresa se compromete como sempre com a qualidade de seus produtos e conta que nossa parceria com os clientes e o governo Federal corrobora com o desempenho dos mesmos nos últimos 75 anos de Brasil.

Canoas, 23 de janeiro de 2017.

Marketing de Produto
Midea Carrier

Midea Carrier ABC JV.

Av. Guilherme Schell, 10100 • São Luis • CEP 92420-000 • Canoas/RS



Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda
Gerencia de Cobrança e Processos Especiais
Gerencia da Divida Ativa e de Apoio a Execucao Fiscal

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 15869949

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

CNPJ

26.484.825/0001-12

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.518.248.646

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 25 JANEIRO DE 2017

HORA: 11:30:32:6



DECLARAÇÃO

A Empresa **MASTER COMERCIAL EIRELI**, com sede na Rua 64, Quadra B-28, lote 16, Nº 135, Setor Jardim Goiás, Goiânia - GO, CEP 74.810-310, inscrita no CNPJ 26.484.825/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr Miguel Moreira da Silva Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4521162 DGPC-GO e do CPF nº 722.675.261-15, **DECLARA**, não tem contra si fatos impeditivos para sua habilitação ou que desabonem sua conduta no presente processo licitatório pregão eletrônico nº 72/2016, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da lei.

Goiânia, 21 de fevereiro de 2017

NOVA COMERCIAL LTDA

Miguel Moreira da Silva Neto

Diretor





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ: 26.484.825/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 15:20:55 do dia 10/11/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2017.

Código de controle da certidão: **CADC.9AB9.57BB.7BF6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26484825/0001-12
Razão Social: MASTER COMERCIAL EIRELI EPP
Nome Fantasia: MASTER COMERCIAL
Endereço: R 64 135 QD B28 L16 SL06 / JARDIM GOIAS / GOIANIA / GO / 74810-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/02/2017 a 14/03/2017

Certificação Número: 2017021303224531080226

Informação obtida em 17/02/2017, às 14:50:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Manual de Instalação, Operação e Manutenção



Split Space

Série 42XQL



1 - Prefácio

Este manual é destinado aos técnicos devidamente treinados e qualificados, no intuito de auxiliar nos procedimentos de instalação e manutenção.

Cabe ressaltar que quaisquer reparos ou serviços podem ser perigosos se forem realizados por pessoas não habilitadas. Somente profissionais treinados devem instalar, dar partida inicial e prestar qualquer manutenção nos equipamentos objetos deste manual.

IMPORTANTE

Para a instalação correta da unidade, deve-se ler o manual com muita atenção antes de colocá-la em funcionamento.

Se após a leitura você ainda necessitar de informações adicionais entre em contato conosco!

Endereço para contato:

Climazon Industrial Ltda

Av. Torquato Tapajós, 7937 Lotes 14 e 14B - Bairro Tarumã

Manaus - AM

CEP: 69.041-025

Site: www.carrieroBrasil.com.br

Telefones para Contato:

4003.6707 - Capitais e Regiões Metropolitanas

0800.887.6707 - Demais localidades

1 - Prefácio	3
2 - Nomeclatura	5
3 - Pré-Instalação	6
4 - Instruções de Segurança	6
4.1 - Etiqueta de Capacidade	7
5 - Instalação	
5.1 - Recebimento e Inspeção das Unidades	8
5.2 - Recomendações Gerais	9
5.3 - Kits Disponíveis	10
5.4 - Procedimentos Básicos para Instalação	10
5.5 - Instalação Unidades Condensadoras	11
5.6 - Instalação da Unidade Evaporadora	19
6 - Tubulações de Interligações	
6.1 - Interligação das Unidades - Desnível e Comprimento	25
6.2 - Instalação Linhas Longas	28
6.3 - Conexões de Interligação	31
6.4 - Procedimento para Flangeamento e Conexão das Tubulações de Interligação	33
6.5 - Procedimento de Brasagem	35
6.6 - Suspensão e Fixação das Tubulações de Interligação	35
6.7 - Procedimento de Vácuo das Tubulações de Interligação	35
6.8 - Adição de Carga de Refrigerante	37
6.9 - Refrigerante HFC-410A	40
6.10 - Adição de Óleo	40
6.11 - Tubulações de Interligação - Instalação com Tubos de Alumínio Marca HYDRO®	41
7 - Sistema de Expansão	43
8 - Instalação Elétrica e Diagramas	
8.1 - Instruções para Instalação Elétrica	44
8.2 - Quadro Elétrico	45
8.3 - Interligações Elétricas	48
8.4 - Diagrama Elétrico Unidades Evaporadoras	50
8.5 - Diagramas Elétrico Unidades Condensadoras	51
9 - Configuração do Sistema	
9.1 - Seleção de Configuração - Somente Frio ou Quente-Frio	58
9.2 - Seleção de Configuração - Retorno Após Falha de Energia	58
9.3 - Operação de Emergência	59
9.4 - Diagnóstico de Falhas	59
10 - Partida Inicial	60
11 - Manutenção	
11.1 - Generalidades	61
11.2 - Manutenção Preventiva	61
11.3 - Manutenção Corretiva	62
11.4 - Limpeza Interna do Sistema	62
11.5 - Detecção de Vazamentos	62
11.6 - Proteção do Display do Receptor da Unidade Evaporadora	63
12 - Análise de Ocorrências	64
13 - Planilha de Manutenção Preventiva	65
14 - Fluxogramas Frigorígenos	
14.1 - Modelos 42XQ com 38K_018, 38K_024 e 38K_030	66
14.2 - Modelos 42XQ com 38C_036, 38C_048 e 38C_060	67
15 - Características Técnicas Gerais	68
Anexo I	76
Anexo II	77

2 - Nomenclatura

UNIDADES EVAPORADORAS 42XQ (Unidades Internas)

Dígitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Código Exemplo	4	2	X	Q	L	1	8	C	5

1 e 2 - Tipo de Máquina
42: Evaporadora
3 - Chassi ou Modelo
X: Piso/Teto
4 - Tipo do Sistema
Q: Quente/Frio
5 - Atualização Projeto
L: Revisão Atual

9 - Tensão / Fase / Frequência
5: 220V / 1F / 60Hz
8 - Marca
C: Carrier
6 e 7 - Capacidade kW (BTU/h)
18: 5,27 (18000)
24: 7,03 (24000)
30: 8,80 (30000)
36: 10,55 (36000)
48: 14,07 (48000)
60: 17,00 (58000)

UNIDADES CONDENSADORAS 38K (Unidades Externas)

Dígitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Código Exemplo	3	8	K	C	K	0	1	8	5	1	5	M	C

1 e 2 - Tipo de Máquina
38: Condensadora
3 - Chassi ou Modelo
K: Descarga Vertical
4 - Tipo do Sistema
C: Somente Frio
Q: Quente/Frio
5 - Atualização Projeto
K: Revisão Atual
6, 7 e 8 - Capacidade kW (BTU/h)
018: 5,27 (18000)
024: 7,03 (24000)
030: 8,80 (30000)

13 - Marca
C: Carrier
12 - Opção / Feature
M: Mono Condensadora
11 - Tensão de Comando
5: 220V / 60Hz
10 - Fase
1: Monofásico
9 - Tensão do Equip. / Freq.
5: 220V / 60Hz

UNIDADES CONDENSADORAS 38C (Unidades Externas)

Dígitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Código Exemplo	3	8	C	C	L	0	4	8	5	1	5	M	C

1 e 2 - Tipo de Máquina
38: Condensadora
3 - Chassi ou Modelo
C: Descarga Vertical
4 - Tipo do Sistema
C: Somente Frio
Q: Quente/Frio
5 - Atualização Projeto
L: Refrigerante R-410
6, 7 e 8 - Capacidade kW (BTU/h)
036: 10,55 (36000)
048: 14,07 (48000)
060: 17,00 (58000)

13 - Marca
C: Carrier
12 - Opção / Feature
M: Mono Condensadora
11 - Tensão de Comando
5: 220V / 60Hz
10 - Fase
1: Monofásico (036)
3: Trifásico (048/060)
9 - Tensão do Equip. / Freq.
2: 380V / 60Hz
5: 220V / 60Hz

3 - Pré-Instalação

Antes de iniciar a instalação das unidades evaporadora e condensadora é de extrema importância que se verifiquem os seguintes itens:

- Adequação do equipamento para a carga térmica do ambiente; para maiores informações consulte um credenciado Carrier ou utilize o dimensionador virtual do site: **www.carrierdobrasil.com.br**
- Compatibilidade entre as unidades evaporadora e condensadora. As opções disponíveis e aprovadas pela fábrica encontram-se no item Características Técnicas Gerais deste manual
- Tensão da rede onde os equipamentos serão instalados. Em caso de dúvida consulte um credenciado Carrier.
- **IMPORTANTE: O Grau de Proteção deste equipamento é IPX4.**

ATENÇÃO

A adaptação e a preparação do local para a instalação do produto, tais como: alvenaria, carpintaria, gesso, rebaixamento, mobiliário, preparação da rede elétrica do ambiente (tomada, disjuntor, bitola de cabos, eletroduto, etc), tubulações externas de exaustão e dutos para saída de ar, é de inteira responsabilidade do usuário/consumidor.

4 - Instruções de Segurança

As novas unidades evaporadoras em conjunto com as unidades condensadoras foram projetadas para oferecer um serviço seguro e confiável quando operadas dentro das especificações previstas em projeto; todavia, devido a esta mesma concepção, aspectos referentes à instalação, partida inicial e manutenção devem ser rigorosamente observados.

NOTA

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes, para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

ATENÇÃO

- **Mantenha o extintor de incêndio sempre próximo ao local de trabalho. Cheque o extintor periodicamente para certificar-se que ele está com a carga completa e funcionando perfeitamente.**
- **Quando estiver trabalhando no equipamento, atente sempre para todos os avisos de precaução contidos nas etiquetas presas às unidades.**
- **Siga sempre todas as normas de segurança aplicáveis e use roupas e equipamentos de proteção individual. Use luvas e óculos de proteção quando manipular as unidades ou o refrigerante do sistema.**
- **Verifique as massas (pesos) e dimensões das unidades para assegurar-se de um manejo adequado e com segurança.**

ATENÇÃO

- **Saiba como manusear o equipamento de oxiacetileno seguramente. Deixe o equipamento na posição vertical dentro do veículo e também no local de trabalho. Cilindros de acetileno não podem ser deitados.**
- **Use Nitrogênio seco para pressurizar e checar vazamentos do sistema. Use um bom regulador. Cuide para não exceder a pressão de teste nos compressores.**
- **Antes de trabalhar em qualquer uma das unidades desligue sempre a alimentação de força, chave geral, disjuntor, etc.**
- **Nunca introduza as mãos ou qualquer outro objeto dentro das unidades enquanto estas estiverem em funcionamento.**

PERIGO

Risco de explosão!

- **JAMAIS utilize chama viva para detectar vazamentos na instalação ou nas unidades. Use equipamentos e procedimentos recomendados para testar a ocorrência de vazamentos.**
- **JAMAIS comprimir ar utilizando o compressor da unidade.**
- **A não observância destas instruções pode causar dano potencial ao produto, à instalação e à integridade física de pessoas que estejam nas proximidades durante o(s) procedimento(s).**

4.1 - Etiqueta de Capacidade

A etiqueta de capacidade está localizada internamente na unidade evaporadora. Nesta etiqueta constam além do modelo e número de série, dados técnicos da evaporadora tais como: tensão, frequência, fase, capacidade (refrigeração e aquecimento), consumo (refrigeração e aquecimento) e corrente (refrigeração e aquecimento).




FIG. I - LOCALIZAÇÃO DA ETIQUETA DE CAPACIDADE

5 - Instalação

5.1 - Recebimento e Inspeção das Unidades

- Para evitar danos durante a movimentação ou transporte, não remova a embalagem das unidades até chegar ao local definitivo de instalação.
- Evite que cordas, correntes ou outros dispositivos encostem nas unidades.
- Respeite o limite de empilhamento indicado na embalagem das unidades.
- Não balance a unidade condensadora durante o transporte nem incline-a mais do que 15° em relação à vertical.
- Para manter a garantia, evite que as unidades fiquem expostas a possíveis acidentes de obra, providenciando seu imediato traslado para o local de instalação ou outro local seguro.
- Ao remover as unidades das embalagens e retirar as proteções de poliestireno expandido (isopor) não descarte imediatamente os mesmos pois poderão servir eventualmente como proteção contra poeira, ou outros agentes nocivos até que a obra e/ou instalação esteja completa e o sistema pronto para entrar em operação.

ATENÇÃO

Nunca suspenda ou carregue a unidade evaporadora pelas laterais plásticas. Segure-a nas partes metálicas conforme figura 2.




FIG. 2 - MANUSEIO DA UNIDADE EVAPORADORA

5.2 - Recomendações Gerais

Em primeiro lugar consulte as normas ou códigos aplicáveis à instalação do equipamento no local selecionado para assegurar-se que o sistema idealizado estará de acordo com as mesmas.

Consulte por exemplo a NBR5410 “Instalações Elétricas de Baixa Tensão”.

Faça também um planejamento cuidadoso da localização das unidades para evitar eventuais interferências com quaisquer tipo de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalação elétrica, canalizações de água, esgoto, etc.

Instale as unidades de forma que elas fiquem livres de quaisquer tipos de obstrução das tomadas de ar de retorno ou insuflamento.

Escolha locais com espaços que possibilitem reparos ou serviços de quaisquer espécies e possibilitem a passagem das tubulações de interligação (tubos que ligam as unidades, fiação elétrica e dreno).

Lembre-se de que as unidades devem estar niveladas após a sua instalação.

Verificar se o local externo é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que por ventura possam vir a obstruir o aletado da unidade condensadora.

É imprescindível que a unidade evaporadora possua linha hidráulica para drenagem do condensado.

A drenagem na unidade condensadora, modelos ciclo reverso (quente/frio), somente se faz imprescindível quando instalada no alto e causando risco de gotejamento.



ATENÇÃO

Recomenda-se, o uso de Starter código KAACS0201PTC para as unidades monofásicas de 36.000 BTU/h (10,55 kW), em casos onde, comprovadamente a tensão nominal for inferior a 208V. O Starter é vendido separadamente.

Ferramentas para instalação:

As ferramentas relacionadas a seguir são necessárias e recomendadas para uma correta instalação do equipamento.

Item	Ferramenta	Item	Ferramenta
1	Bomba de vácuo	14	Parafusadeira (recomendável)
2	Conjunto Manifold (R-22 e/ou R-410)	15	Furadeira e brocas
3	Cortador e curvador de tubos	16	Régua de nível
4	Flangeador de tubos	17	Fitas isolante e veda-rosca
5	Chave de torque (Torquímetro)	18	Fita vinílica de proteção
6	Conjunto chaves Philips / fenda	19	Trena
7	Chave de porca ou chave inglesa (duas)	20	Alicate pico e alicate corte universal
8	Conjunto chaves Allen	21	Talhadeira e martelo
9	Chave de bornes	22	Bisnaga óleo refrigerante
10	Multímetro / Alicate amperímetro	23	Maçarico de solda (para máquinas grandes)
11	Vacuômetro	24	Cilindro extra de gás (para carga adicional)
12	Serra copo alvenaria	25	Cilindro de Nitrogênio com regulador
13	Serra de metal	26	Balança digital

5.3 - Kits Disponíveis

A Carrier disponibiliza diversos kits para maior conforto e comodidade na operação de seus condicionadores de ar.

Estes Kits, abaixo descritos com seus respectivos códigos, são vendidos sob consulta nos revendedores/representantes autorizados Carrier.

Kit Qualidade do Ar Interior (Filtros):

Descrição do Kit	Código
Kit filtro 42X GRANDE (Eletrostático / Carvão ativado)	K42XAFG12
Kit filtro 42X GRANDE (Eletrostático / Fotocatalítico)	K42XAFG13
Kit filtro 42X PEQUENO (Eletrostático / Carvão ativado)	K42XAFP12
Kit filtro 42X PEQUENO (Eletrostático / Fotocatalítico)	K42XAFP13



NOTA

Os kits Filtro devem ser utilizados conforme a capacidade da unidade evaporadora - veja tabela abaixo.

Modelos 42XQ	Quantidade	Kit Filtro
18 / 24	2	K42XAFP12 e K42XAFP13
30 / 36	2	K42XAFG12 e K42XAFG13
48 / 60	3	K42XAFG12 e K42XAFG13 (Nas extremidades) K42XAFP13 (No centro)

Kit Renovação de Ar:

Descrição do Kit	Código
Kit Renovação de Ar	K42XAR



NOTA

As instruções de instalação do kit Renovação de Ar estão detalhadas no item 5.6.6 deste manual.

5.4 - Procedimentos Básicos para Instalação

UNIDADE EVAPORADORA

SELEÇÃO DO LOCAL
▽
ESCOLHA DO PERFIL DA INSTALAÇÃO
▽
FURAÇÃO NO PISO - TETO / POSICIONAMENTO
▽
POSICIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO
▽
INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA DRENO
▽
MONTAGEM

UNIDADE CONDENSADORA

SELEÇÃO DO LOCAL
▽
INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA DRENO
▽
MONTAGEM
INTERLIGAÇÃO
CONEXÃO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO
▽
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA
▽
ACABAMENTO FINAL

5.5 - Instalação Unidades Condensadoras

Quando da instalação das unidades deve-se tomar as seguintes precauções:

- Selecionar um lugar onde não haja circulação constante de pessoas.
- Selecionar um lugar o mais seco e ventilado possível.
- Evitar instalar próximo a fontes de calor ou vapores, exaustores ou gases inflamáveis.
- Evitar instalar em locais onde o equipamento ficará exposto a ventos predominantes, chuva forte frequente e umidade/poeira excessivas.
- Evitar instalar em locais irregulares, desnivelados, sobre gramas ou superfícies macias (a unidade deve estar nivelada).
- Recomendamos o uso de calços de borracha junto aos pés da unidade para evitar ruídos indesejáveis.
- Não instalar as unidades de maneira que a descarga de ar de uma unidade seja a tomada de ar da outra.
- Obedecer os espaços requeridos para instalação e circulação de ar conforme figuras a seguir.




FIG. 3 - EVITAR INSTALAÇÕES NESTAS CONDIÇÕES

CUIDADO

A instalação nos locais abaixo descritos podem causar danos ou mau funcionamento do equipamento:

- Local com óleo de máquinas;
- Local com atmosfera sulfurosa;
- Local onde equipamentos de rádio, máquinas de soldar, equipamentos médicos que geram ondas de alta frequência e unidades com controle remoto.

NOTA

Verifique a existência de um perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem (se houver) colocando água dentro da unidade condensadora.

IMPORTANTE

É importante que a instalação seja feita sobre uma superfície firme e resistente; recomendamos uma base de concreto, fixando a unidade à base através de parafusos e utilizando-se calços de borracha entre ambos, para evitar ruídos indesejáveis.

Deve-se observar para os modelos 38KQ (quente/frio) a distância mínima $h = 30\text{mm}$ em função do conector de drenagem.




FIG. 4 - CALÇOS RECOMENDADOS PARA UNIDADES CONDENSADORAS

5.5.1 - Unidades Condensadoras 38KC e 38KQ




FIG. 5 - ESPAÇAMENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS ENTRE UNIDADES

NOTA

A Carrier recomenda que as unidades sejam montadas conforme mostrado na figura 5a, desta maneira as conexões de interligação ficam mais próximas da parede.

NOTA

Para unidades montadas com a caixa elétrica voltada para o mesmo lado (uma de frente para outra), recomenda-se um espaçamento de 600 mm.

Quando a instalação da unidade condensadora for feita sobre mão-francesa, deve-se observar os seguintes aspectos:

- As distâncias mínimas e os espaços recomendados, veja as figuras 5, 6 e 7.
- O correto dimensionamento das fixações para sustentação da unidade condensadora (mão-francesa, vigas, suportes, parafusos, etc).
Veja os dados dimensionais e o peso das unidades no item 15 deste manual.
- A fixação rígida dos suportes na parede, a fim de evitar-se acidentes, tais como quedas, etc.




FIG. 6 - ESPAÇAMENTOS MÍNIMOS




FIG. 7 - INSTALAÇÃO COM MÃO-FRANCESA

Disposição Recomendada para Instalação de Múltiplas Unidades Condensadoras

A instalação de mais de uma unidade condensadora requer que sejam observadas distâncias mínimas entre estas e também a proximidades das paredes ao redor, a fim de possibilitar uma correta circulação de ar e o fácil acesso às conexões de interligação e às caixas elétricas das unidades. Veja nas figuras a seguir as disposições recomendadas para instalação de duas, três ou quatro unidades.




FIG. 8


Quatro (ou três) unidades com três paredes

NOTA


A Carrier recomenda que para instalação de múltiplas unidades condensadoras, considerando-se três paredes ao redor, haja um espaçamento livre de 2 metros acima das unidades.

Dimensão A:

Distância mínima entre as unidades condensadoras = 750mm



Três (ou quatro) unidades com duas paredes



Quatro unidades com uma parede







FIG. 9

NOTA

A Carrier recomenda que para instalação de múltiplas unidades condensadoras, considerando-se uma ou duas paredes ao redor, haja um espaçamento livre de 2 metros acima das unidades.



Dimensional das Unidades Condensadoras 38K**Modelos: 38KCK018**

Detalhe das conexões




Unidades em milímetros (mm)

Modelo	Ø Conexões	
	Expansão	Sucção
38KCK018	6,35 mm (1/4 in)	15,87 mm (5/8 in)

Modelos: 38KQK018 / 38KCK024 e 38KQK024 / 38KCK030 e 38KQK030

Detalhe das conexões




Unidades em milímetros (mm)

Modelo	Ø Conexões	
	Expansão	Sucção
38KQK018	6,35 mm (1/4 in)	15,87 mm (5/8 in)
38KCK024		
38KQK024		
38KCK030	9,52 (3/8)	
38KQK030		

FIG. 10 - DIMENSIONAL UNIDADES CONDENSADORAS 38K

5.5.2 - Unidades Condensadoras 38CC e 38CQ



NOTA

A Carrier recomenda que a instalação das unidades condensadoras seja feita com as conexões de interligação ficando alinhadas lateralmente a parede mais próxima.

FIG. 12 - ESPAÇAMENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS



NOTA

Para unidades condensadoras montadas com as caixas elétricas voltadas para o mesmo lado (uma de frente para outra), recomenda-se um espaçamento de 750 mm.

Para unidades condensadoras montadas com as caixas elétricas uma para cada lado (uma de costas para outra), recomenda-se um espaçamento de 600 mm.

Quando a instalação da unidade condensadora for feita sobre mão-francesa, deve-se observar os seguintes aspectos:

- As distâncias mínimas e os espaços recomendados, veja a figura 13.
- O correto dimensionamento das fixações para sustentação da unidade (mão-francesa, vigas, suportes, parafusos, etc).

Veja os dados dimensionais e o peso das unidades no item 15 deste manual.

- A fixação rígida dos suportes na parede, a fim de evitar-se acidentes, tais como quedas, etc.




FIG. 13 - INSTALAÇÃO COM MÃO-FRANCESA




FIG. 14 - DIMENSIONAL UNIDADES CONDENSADORAS 38C

5.6 - Instalação Unidades Evaporadoras

5.6.1 - Recomendações Gerais

Antes de executar a instalação, leia com atenção estas instruções a fim de ficar bem familiarizado com os detalhes da unidade.

Os pesos da unidade encontram-se no item 15 deste manual.

As regras apresentadas a seguir aplicam-se a todas as instalações:

- Faça um planejamento cuidadoso da localização das unidades para evitar eventuais interferências com quaisquer tipos de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalações elétricas, canalizações de água e esgoto, etc.
- Instale a unidade onde ela fique livre de qualquer tipo de obstrução da circulação de ar, tanto na saída de ar como no retorno de ar.
- Escolha um local com espaço suficiente que permita reparos ou serviços de manutenção em geral.
- O local deve possibilitar a passagem das tubulações (tubos do sistema, fiação elétrica e dreno).
- A unidade deve estar nivelada após a sua instalação.




FIG. 15 - DIMENSIONAL UNIDADE EVAPORADORA

5.6.2 - Colocação no Local

- a) A unidade deve ser instalada somente nas posições horizontal no teto, vertical no piso ou vertical na parede (ver figura 16).




FIG. 16 - MONTAGENS DA UNIDADE

NOTA

Para fixação da unidade evaporadora é necessário desmontar as tampas laterais conforme descrito no sub-item 5.6.3.

- b) A posição da unidade deve ser tal que permita a circulação uniforme do ar em todo o ambiente (figura 17).




FIG. 17 - POSIÇÃO DA EVAPORADORA NO AMBIENTE

- c) A unidade evaporadora sai de fábrica equipada com dois (2) suportes de fixação para montagem suspensa no teto ou fixada à parede próxima (figura 18).
- d) A figura 18 indica a posição dos parafusos de montagem nos suportes de fixação.

Instale os suportes de fixação no teto através do uso dos parafusos de montagem, porcas e arruelas.




FIG. 18 - SUPORTES E FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO

NOTA

Evite a colocação da unidade evaporadora em locais onde haja a proximidade de obstáculos ao fluxo de ar, necessário para o perfeito funcionamento do aparelho.

5.6.3 - Desmontagem das Tampas Laterais

A figura 19 mostra a posição dos parafusos a serem retirados para se desmontar as laterais plásticas da evaporadora.

Para acessar os dois parafusos indicados com o número ❶ é necessário retirar-se os filtros de ar das extremidades.

Para acessar o parafuso indicado no detalhe (existente em ambas laterais), com o número ❷ é necessário levantar-se o defletor horizontal.

A lateral direita dá acesso às conexões das tubulações de sucção, expansão e de drenagem; já a esquerda dá acesso à caixa elétrica e às conexões elétricas.




FIG. 19 - POSIÇÃO DOS PARAFUSOS PARA DESMONTAGEM DAS TAMPAS LATERAIS

5.6.4 - Desmontagem das Grelhas

A figura 20 mostra a posição dos parafusos a serem retirados para se desmontar as grelhas que dão acesso ao conjunto sistema de ventilação.

Para remover as grelhas é necessário primeiramente remover-se as tampas laterais.

Retire então os filtros e remova os três parafusos que prendem a parte superior de cada grelha - indicados com o número ❶ na figura.

A parte inferior das grelhas é somente encaixada na evaporadora.




FIG. 20 - POSIÇÃO DOS PARAFUSOS PARA DESMONTAGEM DAS GRELHAS

5.6.5 - Drenagem de condensado

Conforme sua instalação no piso (console) ou no teto (under ceiling), existem diferentes posições por onde devem passar as tubulações para drenagem de condensado e também as tubulações de interligação.

As figuras 21, 22 e 23 mostram as instalações no piso e no teto e por onde devem passar estas tubulações, bem como onde se deve quebrar o recorte existente na tampa lateral direita da evaporadora.




FIG. 21 - TUBULAÇÕES DE DRENO MONTAGEM TETO




FIG. 22 - TUBULAÇÕES DE DRENO MONTAGEM PISO




FIG. 23 - RECORTES PARA SAÍDA DAS TUBULAÇÕES

Para garantir uma drenagem eficaz:

- a) Assegure-se que a unidade esteja nivelada, com **uma pequena inclinação para o lado da drenagem** - aproximadamente 2° (ver figura 24).




FIG. 24 - INCLINAÇÃO DRENAGEM

- b) A unidade usa drenagem por gravidade. A tubulação da drenagem, no entanto, deve possuir declividade. Evite as situações indicadas na figura 25.




FIG. 25 - SITUAÇÕES DE DRENAGEM INEFICAZ

5.6.6 - Instalação do Kit Renovação de Ar

As unidades estão preparadas para admissão de ar externo através da abertura de um “recorte” localizado na parte traseira ou inferior da unidade. Para abrir este “recorte” basta pressionar a chapa.

Utilize dutos - diâmetro interno: 150 mm - de poliéster flexível (em espiral) ou de alumínio ondulado (resistentes a 60°C), revestidos exteriormente com materiais anti-condensação.

Para dar acabamento à instalação, todas as tubulações não isoladas devem ser revestidas com material anti-condensação.

IMPORTANTE

A não observância destas instruções pode provocar gotejamento de água; a Carrier declina-se de toda responsabilidade a este respeito.

Instalar uma grelha (tela) de admissão e filtro de ar a fim de evitar a entrada de poeira, pó ou outros e assim obstruir o trocador de calor da unidade evaporadora.

A montagem do filtro evita também a instalação de um separador para fechamento do conduto nos períodos em que o equipamento estiver sem uso.

É possível utilizar um ventilador extra para uma vazão de ar superior na entrada de ar, desde que esta não exceda 10% da vazão de ar total.

O motor do ventilador extra (opcional) para a entrada do ar exterior, deve ser fornecido separadamente e controlado através de um interruptor bipolar ON/OFF, com fusíveis de segurança (instalados no local).

Procedimento de instalação do kit:




FIG. 26 - INSTALAÇÃO DO KIT RENOVAÇÃO DE AR

6 - Tubulações de Interligações

6.1 - Interligação entre Unidades - Desnível e Comprimento de Linha

Para interligar as unidades é necessário fazer a instalação das tubulações de interligação (linhas de sucção e expansão). Veja os **limites recomendados** na tabela abaixo.

Modelos	Comprimento Equivalente (m)	Desnível (m)	Comprimento Mínimo (m)
018 / 024	20	10	2
030 / 036 / 048 / 060	30	10	

Para instalações onde o desnível e/ou o comprimento de interligação entre as unidades **excederem** o que está especificado na tabela acima, são necessárias algumas recomendações que possibilitarão um adequado rendimento do equipamento. Veja o sub-item 6.2 - Instalação de Linhas Longas.

Procedimento de Interligação

- 1º Elevar a linha de sucção acima da unidade evaporadora antes de ir para a unidade condensadora (0,2 m), quando a unidade evaporadora estiver acima ou no mesmo nível da unidade condensadora. Ver figura 27.
- 2º Fazer sifões nas subidas da linha de sucção, quando aplicado, a cada 3,0 m incluindo a base. Caso o desnível seja menor que 3 m faça apenas na base. Ver figura 27.




FIG. 27 - INSTALAÇÃO LINHAS DE INTERLIGAÇÃO

- 3º Inclinare as linhas horizontais de sucção no sentido do fluxo. Ver figura 27.
- 4º Isolar as linhas de expansão e sucção da radiação (além de bem isoladas termicamente) quando estiverem expostas ao sol.

NOTA

- **A Carrier recomenda que no projeto de instalação se considere, sempre que possível, a menor distância (acima de 2 metros), o menor desnível e a menor quantidade de conexões entre as unidades evaporadora e condensadora.**
- **O Comprimento Linear (C.L) é o comprimento total do tubo a ser utilizado na interligação entre as unidades.**
- **O valor a ser considerado para o Comprimento Máximo Equivalente já inclui o valor do desnível entre as unidades e também as curvas e restrições da tubulação.**

Exemplo de cálculo:

Para interligação de um sistema com modelos 036 cujo percurso da tubulação tem comprimento de 9 metros (C.L) e possui 6 curvas (número de conexões - N.C), o cálculo do Comprimento Máximo Equivalente (C.M.E) deve ser efetuado da seguinte maneira:

$$\text{Fórmula: } C.M.E = C.L + (N.C \times 0,3)$$

$$C.M.E = 9 + (6 \times 0,3)$$

$$C.M.E = 10,8 \text{ metros}$$

Os diâmetros das linhas de sucção e expansão serão obtidos na tabela a seguir:

O valor do C.M.E calculado foi de 10,8 metros, ou seja, utilizaremos as colunas entre 10 - 20 metros, assim sendo para nosso sistema (036) os diâmetros recomendados são:

Para a tubulação de sucção: Ø 22,23 mm (7/8 in)

Para a tubulação de expansão: Ø 9,52 mm (3/8 in)

Modelos	C.M.E - Comprimento Máximo Equivalente					
	0 - 10 m		10 - 20 m		20 - 30 m	
	Ø Linha de Sucção mm (in)	Ø Linha de Expansão mm (in)	Ø Linha de Sucção mm (in)	Ø Linha de Expansão mm (in)	Ø Linha de Sucção mm (in)	Ø Linha de Expansão mm (in)
018	15,87 (5/8)	6,35 (1/4)	15,87 (5/8)	6,35 (1/4)	-	-
024	15,87 (5/8)*	6,35 (1/4)	15,87 (5/8)*	6,35 (1/4)	-	-
030	19,05 (3/4)**	9,52 (3/8)	22,23 (7/8)	9,52 (3/8)	22,23 (7/8)	9,52 (3/8)
036	19,05 (3/4)**	9,52 (3/8)	22,23 (7/8)	9,52 (3/8)	22,23 (7/8)	9,52 (3/8)
048	22,23 (7/8)***	9,52 (3/8)	28,58 (1.1/8)	9,52 (3/8)	28,58 (1.1/8)	9,52 (3/8)
060	22,23 (7/8)***	9,52 (3/8)	28,58 (1.1/8)	9,52 (3/8)	28,58 (1.1/8)	9,52 (3/8)

* Recomendável utilização linha 19,05 mm (3/4 in) para melhor eficiência.

** Recomendável utilização linha 22,23 mm (7/8 in) para melhor eficiência.

*** Recomendável utilização linha 25,40 mm (1 in) para melhor eficiência.

IMPORTANTE

A utilização de tubulações com diâmetro não recomendado na interligação entre unidades pode implicar em mau funcionamento do equipamento e até em quebra do compressor. A não observância das instruções e cálculo dos valores, bem como da correta utilização das tabelas, NÃO estarão cobertas pela garantia da SPRINGER CARRIER LTDA.



ATENÇÃO

Para unidades com refrigerante HFC-410A:

A Carrier recomenda as seguintes espessuras mínimas para as paredes das tubulações das linhas de interligação entre as unidades:

Diâmetro das linhas - mm (in)	Espessura dos tubos - mm
6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) / 12,70 (1/2) 15,87 (5/8) / 19,05 (3/4)	0,80
22,22 (7/8)	1,32

A espessura mínima para as paredes das tubulações poderá ser menor que os valores recomendados acima, desde que a tubulação seja homologada para resistir a 3792 kPa (550 psig).

Interligação entre Unidades Utilizando Tubulações de Diâmetro Reduzido

A interligação entre as unidades evaporadoras 42XQ com unidades condensadoras nos modelos 036, 048 e 060 pode ser feita utilizando-se, na linha de sucção, bitolas menores que as recomendadas na tabela da página anterior, porém, para este tipo de instalação os comprimentos de linha, os diâmetros de tubo e a carga de gás deverão ser alterados conforme a tabela abaixo.

Modelos 036				
Comprimento da linha	Até 5 m	Até 20 m	Até 30 m	
Ø Linha de sucção mm (in)	12,70 (1/2)	15,87 (5/8)	19,05 (3/4)	22,23 (7/8)
Carga de gás (g/m)	20	25	30	35

Modelos 048					
Comprimento da linha	Até 10 m	Até 20 m	Até 30 m		
Ø Linha de sucção mm (in)	15,87 (5/8)	19,05 (3/4)	22,23 (7/8)	25,40 (1)	28,58 (1.1/8)
Carga de gás (g/m)	25	30	35	40	45

Modelos 060					
Comprimento da linha	Até 7,5 m	Até 25 m	Até 30 m		
Ø Linha de sucção mm (in)	15,87 (5/8)	19,05 (3/4)	22,23 (7/8)	25,40 (1)	28,58 (1.1/8)
Carga de gás (g/m)	25	30	35	40	45



ATENÇÃO

A Carrier adverte que a interligação entre as unidades utilizando-se, na linha de sucção, os diâmetros mínimos, acarretará em redução de eficiência do equipamento; bem como para obter-se aumento de eficiência deverão ser utilizados os diâmetros máximos informados na tabela.

IMPORTANTE

Unidades Quente/Frio:

As instalações das linhas de expansão e sucção deverão ser feitas colocando-se “loops” em cada linha (figura 28a), para evitar ruídos devido a vibração do equipamento. Os “loops” podem eventualmente ser substituídos por tubos flexíveis (figura 28b).

O isolamento das linhas, em ambos casos, deverá ser feito separadamente.




FIG. 28 - INSTALAÇÃO DOS LOOPS

Como as tubulações de interligação são feitas no campo, deve-se proceder a limpeza e a evacuação das linhas e da unidade evaporadora.

NOTA

A limpeza deve ser feita fazendo-se circular nitrogênio através da tubulação do sistema.

A limpeza é extremamente importante, pois evita que sujidades resultantes da instalação fiquem dentro da tubulação e venham a causar problemas posteriormente.

6.2 - Instalação Linhas Longas

Para instalações onde o desnível e/ou o comprimento de interligação entre as unidades for **superior** ao especificado no sub-item 6.1 é necessário seguir os procedimentos, instruções e tabelas descritas na sequência:

NOTA

Os procedimentos descritos são válidos apenas para instalações de equipamentos na versão **SOMENTE FRIO**.

ATENÇÃO

A não observância dos valores recomendados nas tabelas, bem como dos procedimentos e instruções descritos, **NÃO** estarão cobertas pela garantia da **SPRINGER CARRIER LTDA**.

Iº Verificar se o comprimento, desnível e os diâmetros das tubulações estão dentro dos valores recomendados na tabela a seguir.

Modelos	Comprimento Máximo		Desnível Máximo (D.M)	Tipo de Linha	Bitola		Observações
	Real (C.M.R)	Equivalente (C.M.E)			mm	(in)	
018	Até 30 m*	50 m	15 m	Expansão	6,35	(1/4)	-
				Sucção	19,05	(3/4)	-
024	Até 30 m*	50 m	15 m	Expansão	9,52	(3/8)	-
				Sucção	19,05	(3/4)	-
030	Até 50 m*	70 m	15 m	Expansão	9,52	(3/8)	-
				Sucção	22,22	(7/8)	-
036	Até 50 m*	70 m	25 m	Expansão	9,52	(3/8)	-
				Sucção	25,40	(1)	-
048	Até 50 m*	70 m	25 m	Expansão	9,52	(3/8)	Até 40 m desde que a condensadora não esteja a mais de 20 m abaixo da evaporadora.
					12,70	(1/2)	Acima de 40 m desde que a condensadora esteja a mais de 20 m abaixo da evaporadora.
				Sucção	28,58	(1.1/8)	-
060	Até 50 m*	70 m	25 m	Expansão	9,52	(3/8)	Até 35 m desde que a condensadora não esteja a mais de 15 m abaixo da evaporadora.
					12,70	(1/2)	Acima de 35 m desde que a condensadora esteja a mais de 15 m abaixo da evaporadora.
				Sucção	34,92	(1.3/8)	Linha horizontal ou para trechos em descida.
					31,75	(1.1/4)	Linha em subida.

Observações:

- * Caso a unidade condensadora esteja abaixo da unidade evaporadora:

$$C.M.R = C.M.E - D.M$$

Onde:

C.M.R - Comprimento Máximo Real da Linha

C.M.E - Comprimento Máximo Equivalente

D.M - Desnível Máximo



NOTA

O comprimento máximo equivalente depende do número de curvas (conexões) utilizados na instalação. Veja fórmula na primeira Nota do sub-item 6.1.

Veja o exemplo abaixo para compreender melhor como fazer o cálculo.

Considerando-se uma unidade condensadora de 24.000 BTU/h (7,03 kW) colocada abaixo da unidade evaporadora, um desnível de 6 metros e o valor de comprimento máximo equivalente usado no exemplo do sub-item 6.1 (12,5 metros), teremos então:

$$C.M.R = C.M.E - D.M$$

$$C.M.R = 12,5 - 6$$

$$C.M.R = 6,5 \text{ metros}$$

- 2º Elevar a linha de sucção acima da unidade evaporadora antes de ir para a unidade condensadora (0,2 m), quando a unidade evaporadora estiver acima ou no mesmo nível da unidade condensadora. Ver figura 27.
- 3º Colocar uma válvula solenóide na linha de expansão (junto a saída da unidade condensadora se a unidade evaporadora estiver acima ou junto a entrada da unidade evaporadora se a unidade condensadora estiver acima), que abra junto com a partida do compressor e feche depois do desligamento do mesmo (30s); este tempo deve ser passível de regulagem caso o compressor apresente dificuldade de partir novamente. Nas unidades acima de 30.000 BTU/h o sistema de expansão é através de pistão, nestas unidades a válvula solenóide deverá ser instalada entre a válvula de serviço e o pistão. Nas unidades com compressor trifásico, a válvula solenóide pode abrir e fechar junto com a partida e desligamento do compressor respectivamente.
- 4º Fazer sifões nas subidas da linha de sucção, quando aplicado, a cada 3,0 m incluindo a base. Caso o desnível seja menor que 3 m faça apenas na base. Ver figura 27.
- 5º Inclinare as linhas horizontais de sucção no sentido do fluxo. Ver figura 27.
- 6º Isolar as linhas de expansão e sucção da radiação (além de bem isoladas termicamente) quando estiverem expostas ao sol.
- 7º Deve ser instalado um separador de líquido (isolado termicamente e da radiação - que poderá ficar fora da unidade externa), na sucção junto a entrada da unidade condensadora, com capacidade volumétrica de retenção de líquido refrigerante como indicado na tabela abaixo.
Veja a posição conforme a indicação SL na figura 27.

Modelos	Volume (ml)
018 e 024	750
030 e 036	1250
048 e 060	2000

Em caso de qualquer dúvida, deve-se entrar em contato com o coordenador técnico de pós-venda da sua região.

6.3 - Conexões de Interligação

6.3.1 - Unidades Evaporadoras 42XQ e Unidades Condensadoras 38K

As unidades evaporadoras 42XQ e as unidades condensadoras 38K_018, 024 e 030 possuem conexões do tipo porca-flange na saída das conexões de expansão e sucção acopladas as respectivas válvulas de serviço. Veja figura 29.

CUIDADO

As válvulas de serviço só devem ser abertas após ter sido feita a conexão das tubulações de interligação, evacuação e complemento da carga sob pena de perder toda a carga de refrigerante da unidade condensadora.

IMPORTANTE

Após completado o procedimento de interligação das tubulações de refrigerante, recolocar a porca do corpo da válvula.

Faixa aperto: 15 Nm à 18 Nm




FIG. 29 - VÁLVULA DE SERVIÇO DAS LINHAS DE SUÇÃO E EXPANSÃO

Ao retirarmos a porca do corpo da válvula (figura 30) encontraremos uma cavidade central em formato sextavado.

Quando necessário, use uma chave tipo Allen apropriada para mudar a posição da válvula de serviço (sentido horário fecha, anti-horário abre).




FIG. 30 - VÁLVULA DE SERVIÇO SEM A PORCA DE PROTEÇÃO

6.3.2 - Unidades Condensadoras 38C

As unidades condensadoras 38C_036, 048 e 060 possuem conexões de sucção do tipo tubo expandido soldado, enquanto a conexão de expansão é do tipo porca-flange.

Como operar as válvulas de serviço previstas na unidade condensadora

Válvula de serviço fechada (figura 31):




FIG. 31 - VÁLVULA DE SERVIÇO FECHADA

Com uma chave Allen, girar a haste (giro em sentido horário) para a direita até o fim, apertando-a firmemente ficaremos:

- Sem comunicação entre A, conexão do evaporador e B, conexão da parte interna da un. condensadora.
- Com comunicação permanente entre A e a válvula de serviço externo tipo agulha.
- Ter em conta que ao comprimir a agulha central da válvula de serviço se produz a comunicação para o interior do sistema. Para operar com esta, pode-se utilizar uma válvula especial com depressor ou mangueira de serviço com depressor.

Válvula de serviço aberta (figura 32):




FIG. 32 - VÁLVULA DE SERVIÇO ABERTA

Posicionar a haste até em cima (até ter como mínimo 1 milímetro mais baixo que o anel seeger) girando-a com uma chave Allen para a esquerda (sentido anti-horário).

É muito importante respeitar a medida de 1 mm (como mínimo) de fresta entre a haste e o anel seeger, pois se esta for forçada o anel seeger será rompido, trazendo consequente perigo para o operador, pela expulsão da haste, com a consequente perda da carga e vácuo realizado anteriormente.

Para fazer a conexão das tubulações de refrigerante nas respectivas válvulas de serviço proceda da seguinte maneira:

- Quando necessário, soldar as tubulações que unem as unidades condensadora e evaporadora, com solda Phoscooper e fluxo de solda, para evitar o óxido de cobre. Faça passar Nitrogênio no momento da solda.

IMPORTANTE

Quando da interligação das conexões tipo tubo expandido soldado é importante que, durante o procedimento de soldagem, o corpo da válvula seja resfriado, para evitar que as vedações internas sejam danificadas.

- Encaixe as porcas que estão pré-montadas nas conexões das unidades evaporadora e condensadora nas extremidades dos tubos de sucção e expansão.
- Após o item “b”, faça os flanges nas extremidades dos tubos. Utilize flangeador de diâmetro adequado.
- Conecte as duas porcas-flange às respectivas válvulas de serviço.

IMPORTANTE

Uma vez terminadas as operações de serviço, deve-se colocar as tampas das válvulas de serviço e ajustá-las para que produzam um lacre hermético. Verificar com detector de vazamento se estão corretamente seladas.

IMPORTANTE

Evite afrouxar as conexões após tê-las apertado, desta maneira irá prevenir perdas de refrigerante.

6.4 - Procedimento para Flangeamento e Conexão das Tubulações de Interligação

A sequência de itens a seguir, apresenta um passo-a-passo para a execução correta do procedimento de flangeamento e também da conexão dos tubos de interligação entre as unidades evaporadora e condensadora.

6.4.1 Pré-instalação

- Cortar o tubo de interligação no tamanho apropriado com um cortador de tubos.



FIG. 33 - CORTADOR DE TUBOS

NOTA

É recomendado cortar aproximadamente 30 mm ou 40 mm a mais que o tamanho estimado.

IMPORTANTE

Remover as rebarbas das pontas do tubo de interligação através de uma ferramenta apropriada (tipo rosqueira), tendo em conta que uma rebarba no circuito de refrigeração pode causar sérios danos ao compressor. Este procedimento é muito importante e deve ser feito com muito cuidado.




FIG. 34 - FERRAMENTA PARA REBARBAR

NOTA

Quando estiver retirando a rebarba, assegure-se que o extremo do tubo esteja voltado para baixo, para evitar que alguma partícula caia no interior do tubo.

6.4.2 Conexões da unidade condensadora:

O procedimento a seguir descreve a fixação das tubulações de interligação nas conexões da unidade condensadora.

- Remover a porca da conexão da unidade e ter certeza de colocá-la no tubo de interligação.
- Fazer o flangeamento no extremo do tubo de interligação com um flangeador. Veja o procedimento conforme as fotos a seguir.




FIG. 35 - TUBO COM PORCA

IMPORTANTE

Certifique-se que o flange cobrirá toda área em ângulo do niple, encostando o flange neste. Veja o detalhe desta conexão na foto abaixo.




FIG. 36 - CONEXÃO NIPLE TUBO

NOTA

Colocar um tampão ou selar o tubo flangeado com uma fita adesiva para evitar que pó ou partículas sólidas possam vir a entrar no tubo antes deste ser usado.

- Tenha certeza de colocar óleo de refrigeração nas superfícies em contato entre o extremo flangeado e a união, antes de conectados entre si. Isto é feito para evitar perdas de refrigerante.
- Para obter-se uma boa união, manter firmemente unidos entre si o tubo de interligação, com o flange, e a conexão da unidade (observando a respectiva linha - expansão ou sucção), enquanto se faz um leve rosqueamento manual da porca.




FIG. 37 - APERTO MANUAL DA PORCA

- Logo em seguida apertar firmemente de maneira a garantir que haja uma perfeita vedação entre a porca e o flange.



FIG. 38 - FIXAÇÃO DA PORCA

NOTA

Utilize sempre duas chaves para fazer o aperto final (conforme tabela de torques), para evitar danos por torção das válvulas da unidade.

NOTA

O procedimento e os cuidados para a tubulação da linha de sucção são exatamente os mesmos utilizados para a interligação da linha de expansão.



FIG. 39 - CONEXÃO DA LINHA DE EXPANSÃO DA UNIDADE CONDENSADORA

6.4.3 Conexões da unidade evaporadora:

O procedimento para fixação das tubulações de interligação nas conexões da evaporadora é similar ao efetuado nas conexões da condensadora.

- Remover a porca do tubo da evaporadora e ter certeza de colocá-la no tubo de interligação.
- Para obter-se uma boa união, manter firmemente unidos entre si o tubo de interligação e o tubo da unidade evaporadora (observando a respectiva linha - expansão ou sucção), enquanto se faz um leve rosqueamento manual da porca.




FIG. 40 - CONEXÃO DA LINHA DE SUCÇÃO

- Logo em seguida apertar firmemente de maneira a garantir que haja uma perfeita vedação entre a porca e o flange.

NOTA

Utilize sempre duas chaves para fazer o aperto final (conforme tabela de torques), para evitar danos por torção nas tubulações da unidade.




FIG. 41 - CONEXÃO DA LINHA DE SUCÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA


6.5 - Procedimento de Brasagem

Os procedimentos de brasagem estão adequados para a tubulação sendo que durante esta deverá ser utilizado Nitrogênio, a fim de evitar a formação de óxido nas tubulações de interligação.

NOTA

Devem ser respeitados os limites de comprimento equivalente e desnível indicados para as unidades.

- Ao dobrar os tubos o raio de dobra não seja inferior 100 mm.



6.6 - Suspensão e Fixação das Tubulações de Interligação

Procure sempre fixar de maneira conveniente as tubulações de interligação através de suportes ou pórticos, preferencialmente ambas conjuntamente.

Isole-as utilizando borracha de neoprene circular e após passe fita de acabamento em torno (figura 42).

IMPORTANTE

Como o sistema de expansão está localizado na unidade condensadora, é necessário fazer-se o isolamento da linha de expansão que interliga a unidade evaporadora à unidade condensadora.

Teste todas as conexões soldadas e flangeadas quanto a vazamentos.

Pressão máxima de teste:

3792 kPa (550 psig) para refrigerante R-410A

Use regulador de pressão no cilindro de Nitrogênio. Se for conveniente passe a interligação elétrica junto à tubulação de interligação, conforme figura 46.




FIG. 42 - TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO

6.7 - Procedimento de Vácuo das Tubulações de Interligação

ATENÇÃO

As unidades condensadoras 38CCL trabalham com refrigerante HFC-410A, que exige maiores cuidados com o compressor, tenha especial atenção ao procedimento de vácuo de maneira que seja sempre executado corretamente.

NOTA

Rosca ventil Manifold: Para R-410A: 12,70 mm (1/2 in)

Todo o sistema que tenha sido exposto à atmosfera deve ser convenientemente desidratado. Isto é conseguido se realizarmos adequado procedimento de vácuo, com os recursos e procedimentos descritos a seguir.

- Como as tubulações de interligação são feitas no campo, deve-se fazer o procedimento de vácuo das tubulações e da evaporadora. O ponto de acesso é a válvula de serviço (sucção) junto a unidade condensadora.

IMPORTANTE

Durante o procedimento de vácuo as válvulas de serviço deverão permanecer fechadas, pois as unidades condensadoras saem da fábrica com carga.

- As válvulas saem fechadas de fábrica para reter o refrigerante na condensadora. Para fazer o procedimento de vácuo, mantenha a válvula na posição fechada e interligue o sistema à bomba de vácuo conforme a figura 36a.
- Utilize vacuômetro para medição do vácuo. A faixa a ser atingida deve-se situar entre 33,3 Pa e 66,7 Pa (250 μmHg e 500 μmHg).
- Monte um circuito como mostrado na figura 36a. Feito isto, pode-se realizar o procedimento de vácuo no sistema.

NOTA

- **Sempre que possível NÃO utilize válvula manifold, nem mangueiras para efetuar o procedimento de vácuo.**
- **Faça as trocas de óleo da bomba de vácuo, conforme indicação do fabricante da mesma.**
- **Faça a quebra de vácuo com Nitrogênio, quando necessário**

PERIGO

- **NUNCA utilize o próprio compressor para efetuar o procedimento de vácuo.**
- **Para um funcionamento seguro e eficiente do produto é imprescindível garantir o processo de vácuo e evitar a entrada de ar durante o procedimento de carga de fluido refrigerante.**
- **A não observância das recomendações acima pode causar dano potencial ao produto, à instalação e à integridade física de pessoas que estejam nas proximidades durante o procedimento.**

Gráfico para Análise da Eficácia do Procedimento de Vácuo




Gráfico Pressão x Tempo do processo de vácuo

- I Faixa de vácuo recomendada de 33,3 Pa a 66,7 Pa (250 μmHg a 500 μmHg).
- II Pressão estabilizada (em torno de 93,3 Pa (700 μmHg)), indica que a condição ideal foi atingida, ou seja, sistema seco e com estanqueidade (sem fugas).
- III Tempo mínimo para estabilização: 20 minutos.
- IV Se a pressão estabilizar-se apenas nessa faixa, indica que há umidade no sistema. Deve-se então quebrar o vácuo com a circulação de nitrogênio e após reiniciar o processo de vácuo.
- V Se a pressão não se estabilizar e continuar aumentando, indica vazamento (fugas no sistema).

6.8 - Adição de Carga de Refrigerante

As unidades condensadoras de 38K_018, 024, 030 são produzidas em fábrica com carga de gás refrigerante (C2) necessária para utilização em um sistema com tubulação de interligação de até 7,5 metros, ou seja, carga para a unidade condensadora, carga para a unidade evaporadora e carga necessária para unir uma tubulação de interligação de até 7,5 metros - Ver anexo II para o valor correto da carga de gás.

As unidades condensadoras de 38C_036, 048, 060 trazem apenas uma carga de gás refrigerante (C2) de 0,5 kg na condensadora.

Procedimento para calcular a quantidade de gás refrigerante a ser adicionada:

Conceitos:

- (C1) Carga necessária para uma instalação com até 7,5 metros de comprimento linear;
- (C2) Carga que a condensadora sai de fábrica;
- (C3) Carga que se necessita adicionar para uma instalação de até 7,5 metros de comprimento linear;
- (C4) Carga que se necessita adicionar por metro de comprimento excedente (C_{EXC}).

	Refrigerante	Un. Condensadora	C1 (g)	C2 (g)	C3 (g)	C4 (g/m)
1	R-410A	38KCK018515MC	950	950	0	25
2	R-410A	38KQK018515MC	960	960	0	25
3	R-410A	38KCK024515MC	1600	1600	0	25
4	R-410A	38KQK024515MC	1650	1650	0	25
5	R-410A	38KCK030515MC	1550	1550	0	25
6	R-410A	38KQK030515MC	1600	1600	0	25
7	R-410A	38CCL036515MC	2500	500	2000	30
8	R-410A	38CQL036515MC	2500	500	2000	30
9	R-410A	38CCL048535MC	2500	500	2000	35
10	R-410A	38CCL048235MC	2500	500	2000	35
11	R-410A	38CQL048535MC	3500	500	3000	50
12	R-410A	38CQL048235MC	3500	500	3000	50
13	R-410A	38CCL060535MC	3000	500	2500	35
14	R-410A	38CCL060235MC	3000	500	2500	35
15	R-410A	38CQL060535MC	3100	500	2600	50
16	R-410A	38CQL060235MC	3100	500	2600	50

ATENÇÃO

Os valores apresentados na tabela acima, bem como os exemplos de cálculo da carga de refrigerante a seguir, são meramente ilustrativos. Para realizar o cálculo correto referente a instalação do seu equipamento veja primeiramente os valores constantes na Etiqueta de Capacidade da unidade condensadora - Anexo II deste manual.

⚠ PERIGO

- *A Carrier não recomenda, para procedimentos de manutenção, que o fluido refrigerante seja recolhido na unidade condensadora, utilizando-se o compressor da própria unidade.*
Para o recolhimento de fluido refrigerante deve-se utilizar a bomba recolhadora e cilindro apropriados.
- *Jamais coloque em funcionamento a unidade sem certificar-se de que as válvulas de serviço estejam abertas.*
- *A não observância das recomendações acima pode causar dano potencial ao produto, à instalação e à integridade física de pessoas que estejam nas proximidades durante o procedimento.*

Exemplos Cálculo da Carga de Refrigerante:

1. Carga de refrigerante para Comprimento Linear **até 7,5 m:**

Para instalação das evaporadoras modelo 42XQ cuja tubulação de interligação possui comprimento linear C.L (ver sub-item 6.1) até 7,5 m, deverá ser adicionada carga de refrigerante de acordo com a condensadora utilizada e o tipo de refrigerante, conforme apresentado na coluna C3 da tabela anterior.

Exemplo:

Unidade Condensadora:
38CQ_036 (R-410A) - linha 8 da tabela
C.L: 6 metros (menor que 7,5 m)
Carga Adicional (Coluna C3): 2000 gramas

2. Carga de refrigerante para Comprimento Linear **superior à 7,5 m:**

Comprimento Excedente (C_{EXC}) é o comprimento linear (C.L) acima de 7,5m; o qual deve ser calculado através da seguinte fórmula:

$$C_{EXC} = C.L - 7,5 m$$

A carga a ser adicionada deverá ser obtida através da seguinte fórmula:

$$Carga\ adicional = C3 + (C_{EXC} \times C4)$$

Exemplo:

Unidade Condensadora:
38CQ_036 (R-410A) - linha 8 da tabela
C.L: 10,5 metros (maior que 7,5 m)
 $C_{EXC} = 10,5 - 7,5 : C_{EXC} = 3 m$
Carga Adicional (Coluna C3): 2000 g
Carga que se necessita adicionar por metro de C_{EXC} (Coluna C4): 30 g/m
Carga adicional = $2000 + (3 \times 30) :$
Carga adicional = 2090 g

3. Carga de refrigerante em casos de manutenção:

Em casos de manutenção onde haja necessidade de se realizar uma carga completa, calcule a carga através da seguinte fórmula:

$$Carga\ completa = C1 + (C_{EXC} \times C4)$$

Exemplo:

Unidade Condensadora:
38CQ_036 (R-410A) - linha 8 da tabela
C.L: 10,5 metros (maior que 7,5 m)
 $C_{EXC} = 10,5 - 7,5 : C_{EXC} = 3 m$
Carga necessária para uma instalação com até 7,5 m (Coluna C1): 2500 g
Carga que se necessita adicionar por metro de C_{EXC} (Coluna C4): 30 g/m
Carga adicional = $2500 + (3 \times 30) :$
Carga adicional = 2590 g

👁 ATENÇÃO

Antes de colocar o equipamento em operação, após o complemento da carga de refrigerante (se necessário), abra as válvulas de serviço junto a unidade condensadora.

Para realizar a adição da carga de refrigerante veja o procedimento a seguir.

Procedimento para Execução da Carga de Refrigerante:

- a) Após concluído e aprovado o procedimento de vácuo (item 6.6), remova a bomba de vácuo, o vacuômetro e o cilindro de Nitrogênio, representados no diagrama da figura 43a.
- b) Para fazer a carga de refrigerante, monte os componentes representados na figura 43b: cilindro de carga, manifold (ver Nota abaixo) e balança.

NOTA

A figura 43b mostra o manifold conectado à válvula de serviço de sucção (3), porém nas condensadoras que possuem conexão ventíl Schrader na válvula de serviço na linha de líquido/expansão (4), esta deverá ser utilizada neste procedimento de carga. Em caso de sistemas com HFC-410A utilize um manifold específico para uso com este refrigerante.

- c) Purgue as mangueiras utilizadas para interligar o cilindro à válvula de serviço.
- d) Abra a válvula do cilindro de carga (1), após abra o registro do manifold (2).
- e) O refrigerante deve sair do cilindro na forma líquida e a carga deve ser controlada até atingir a quantidade ideal (ver tabela neste item). O refrigerante deve entrar no sistema aos poucos (evitar a chegada de líquido ao compressor).

NOTA

Quando o sistema utiliza pistão (accurator), a válvula de serviço está posicionada na linha de líquido, portanto no procedimento de carga, o sistema deverá estar parado, pois em funcionamento a pressão do sistema é maior que a do cilindro.

- f) Uma vez completada a carga, feche o registro de sucção do manifold (2), desconecte a mangueira do sistema e feche a válvula do cilindro de carga (1).

ATENÇÃO

Em caso de recarga integral, o sistema não deve ser deixado exposto ao ar atmosférico (destampado) por mais de 5 minutos.




FIG. 43

6.9 - Refrigerante HFC-410A

Este condicionador de ar utiliza o novo refrigerante HFC-410A que não destrói a camada de ozônio.

6.9.1 Características do refrigerante

As características do refrigerante HFC-410A são: fácil absorção de água, membranas oxidantes ou óleo, a pressão do HFC-410A é de aproximadamente 1,6 vezes mais elevada do que a do refrigerante R-22. Juntamente com o novo refrigerante, o óleo de refrigeração também foi alterado, que a partir de agora passa a ser Poliolester.

Certifique-se de que água ou outros contaminantes não se misturem no sistema de refrigeração para o novo refrigerante durante a instalação ou serviços de reparo.

6.9.2 Cuidados na instalação/serviços

- Não misture outros refrigerantes ou outros óleos com o HFC-410A.
- Para evitar cargas de refrigerante incorretas, os tipos de ferramentas e conexões de serviços foram trocadas, logo são diferentes dos refrigerantes convencionais.
- As pressões operacionais com HFC-410A são elevadas, portanto sempre utilize tubos com espessuras corretas especificados para uso com HFC-410A - veja a nota de “Atenção” no sub-item 6.1 neste manual.
- Durante a instalação, certifique-se de que as tubulações estejam limpas, livres de água, óleo, pó ou sujeira.
- Certifique que ao soldar, gás nitrogênio passe através da tubulação.
- Use bomba de vácuo apropriada, com prevenção de contra fluxo, para evitar que o óleo da bomba não retorne à tubulação enquanto a bomba pare.
- O refrigerante HFC-410A é uma mistura azeotrópica. Use a fase líquida para carregar o sistema. Se gás for utilizado, a composição do refrigerante poderá mudar e afetará o desempenho do condicionador de ar.

6.10 - Adição de Óleo

Não há necessidade de adição de óleo desde que respeitados os limites de aplicação e operação do equipamento.

6.11 - Tubulações de Interligação - Instalação com Tubos de Alumínio Marca HYDRO®

IMPORTANTE

A tubulação de interligação utilizando-se tubos de alumínio é permitida apenas com tubos da marca HYDRO®, revendidos exclusivamente nas lojas TOTALINE.

Recomenda-se tubos de alumínio com diâmetro máximo de 22,23 mm (7/8 in).

A instalação de unidades Split com tubulação de alumínio deve ser feita observando-se cuidadosamente os requisitos relacionados a seguir:

6.11.1 Limpeza das ferramentas:

Recomenda-se a limpeza do ferramental (flangeador, curvador, cortador, rebarbador, molas, etc.) logo após a utilização com o tubo de cobre, através de palhas ou escovas de aço e detergentes tradicionais.


A poeira residual do tubo de cobre pode causar corrosão no tubo de alumínio, resultando em furos. Esta é a maneira correta para trabalhar com o tubo de alumínio, sendo o cuidado mais importante que deve ser levado em consideração.

Veja nas fotos ao lado os possíveis locais, nas ferramentas, onde a poeira de cobre pode incrustar-se:

NOTA

Outra maneira de trabalhar com o tubo de alumínio é ter um jogo de ferramentas para o cobre e um jogo de ferramentas para o alumínio, evitando a falta ou má limpeza das ferramentas, provocando produtos com vazamento em campo.

Área de possível incrustação de poeira de cobre



6.11.2 Produtos não compatíveis com o alumínio

O alumínio é funcional nos meios cujo o pH (medida da acidez ou alcalinidade) está entre 4 e 10, ou seja, ácidos fortes ou produtos alcalinos fortes, tais como cimento úmido, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, cloro, cloretos, detergente alcalinos, soda cáustica, etc, não devem entrar em contato com o tubo de alumínio.

6.11.3 Conexão por flange

O tubo de alumínio tem potencial elétrico menor que o tubo de cobre e a porca de latão, portanto o seguinte procedimento deve ser seguido:

a) União entre tubo de alumínio e porca de latão:

Na região de contato entre o tubo de alumínio e a porca de latão somado à presença do ar atmosférico pode resultar em corrosão galvânica, portanto esta região deverá ser isolada. Como isolantes podemos citar: trava líquida (Loctite™ 610 ou equivalente), fita de teflon, tinta, fita termoretrátil, etc. Ver figura a seguir:

NOTA

O uso de trava líquida, além de propiciar a isolamento necessária, traz a vantagem de facilitar a vedação (diminuindo a probabilidade de que esta venha a ter que ser obtida com o uso de um torque excessivo que possa vir a danificar a porca).




FIG. 63

b) União entre a porca de alumínio e o terminal macho de latão da unidade (ou um niple que possa eventualmente ser necessário para unir dois ramos de tubo):

O mesmo procedimento descrito no item “a)” acima deve ser seguido, ou seja, o último filete da rosca de latão em contato com a porca de alumínio, na presença do ar atmosférico, deve também ser isolado.

Os mesmos materiais citados para isolar a porca de latão e o tubo de alumínio podem ser utilizados. Ver figura abaixo:




FIG. 64

NOTA

A Carrier recomenda utilização de porca de alumínio da marca HYDRO®, revendidos exclusivamente nas lojas TOTALINE.

NOTA

1) O tubo de alumínio e a porca de alumínio não precisam ser isolados, pois são ambos do mesmo material onde a corrosão galvânica é muito pequena ou desprezível. Ver figura a seguir:




FIG. 65

NOTA

2) Onde não há presença do ar atmosférico, como no interior da conexão, onde o macho de latão está em contato com o flange do tubo de alumínio ou entre os filetes da porca de alumínio e da rosca de latão, não há corrosão galvânica, portanto não precisam ser isolados.




FIG. 66

IMPORTANTE

Além do isolamento no contato entre as uniões de tubo de alumínio/porca de latão e/ou entre porca de alumínio/niple de latão, a Carrier recomenda a pintura (preferencialmente) ou isolamento com fita termoretrátil para proteção externa da região de contato; desta forma, mesmo que com o tempo a região de contato venha a ter uma pequena falha no isolamento, a proteção externa garantirá que a região de contato não seja exposta ao ar atmosférico. Opcionalmente também podem ser utilizados sistemas de conexão de tubos a frio.

A proteção externa com pintura, na região de contato, deverá ser feita nas conexões em ambas unidades (evaporadora e condensadora).

IMPORTANTE

A contínua exposição da superfície das conexões ou dos tubos de alumínio à água empoçada (de chuva) deve ser evitado, sob risco de rompimento da parede do tubo ou vazamento da conexão por corrosão.

Certifique-se de que seja feito um adequado isolamento dos tubos (com fita), de forma que a água da chuva não possa penetrar ou ficar retida dentro desta; assegure-se também de proteger superficialmente a face externa do tubo ou conexão (preferencialmente com tinta), desta forma evita-se o contato direto da superfície do alumínio com a poça d'água, caso esta não possa ser evitada (exemplo: na necessidade de passar o tubo por baixo da terra).

7 - Sistema de Expansão

O sistema de expansão das unidades 38K_018, 024 e 030 é realizado por capilar localizado na própria unidade condensadora.

O sistema de expansão das unidades 38C_036, 048 e 060 é realizado na unidade condensadora através de um sistema denominado “pistão” (accurator) - Ver figura 49 abaixo.

NOTA

O kit sistema de expansão acompanha as unidades evaporadoras nas capacidades 036, 048 e 060, e deve ser posicionado na unidade condensadora conforme figura ao lado.

A posição de instalação do pistão (accurator), a partir da válvula de serviço, não deve exceder a 500 mm.

Unidades somente frio (FR) utilizam 1 pistão e unidades quente/frio (CR) utilizam 2 pistões; veja a referência do pistão no item 15 - Características Técnicas Gerais.




FIG. 48 - INSTALAÇÃO DO KIT SISTEMA DE EXPANSÃO

Este sistema, conforme figura 49, é formado por pistões com orifícios calibrados fixos de fácil remoção no interior de um corpo. O accurator é conectado através de porca flange 9,52 mm (3/8 in) na tubulação.

As propriedades de aplicação do pistão incidem desde o conteúdo mais preciso do fluxo de massa de gás refrigerante para o interior do evaporador comparado, por exemplo, ao sistema de tubo capilar. Além disto os pistões são de fácil manutenção.

No ciclo reverso (Refrigeração & Aquecimento) o sistema accurator requer um by-pass, ou seja, duas peças são colocadas no interior do corpo (niple), uma fazendo o processo de expansão e a outra como by-pass e vice-versa, conforme a direção do fluxo de gás (modo refrigeração ou aquecimento).




FIG. 49

8 - Instalação, Interligações e Esquemas Elétricos

IMPORTANTE

As ligações internas (entre as unidades) e externas (fonte de alimentação e unidade) deverão obedecer a norma brasileira NBR5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

8.1 - Instruções Gerais para Instalação Elétrica

A alimentação elétrica do sistema deve ser feita através de um circuito elétrico independente e as unidades deverão ser protegidas através de um disjuntor de fácil acesso após a instalação.

Os dados elétricos para dimensionamento e instalação do sistema estão disponíveis nas tabelas de Características Técnicas Gerais - ver capítulo 13.

ATENÇÃO

- **Os cabos de alimentação e interligação deverão estar em conformidade e seguir o padrão para Cabos de PVC/EB 105°C – 750 V da IEC 60227-3 (ABNT NBR 9117:2006) ou similar padrão para Cabos de PVC/EB 70°C – 750 V da NBR 6418.**
- **Verificar que a capacidade de alimentação seja suficiente para a conexão dos cabos. Para evitar descargas elétricas, instalar um disjuntor de curto-circuito no lugar onde é previsto para instalar as unidades.**
- **A tensão de alimentação deve estar entre 90% - 110% da tensão nominal.**
- **A alimentação elétrica e o aterramento deverão ser feitos através da unidade condensadora.**

CUIDADO

Mantenha a energia desligada enquanto estiver efetuando os procedimentos de interligação. Quando for efetuar qualquer manutenção no sistema observe SEMPRE que a energia esteja DESLIGADA.

NOTA

A ligação elétrica equivocada pode causar mau funcionamento da unidade e choque elétrico. Consulte os códigos e normas locais para instalações elétricas adequadas ou limitações.

8.2 - Quadro Elétrico





FIG. 50 - ENCAIXES E FIXAÇÃO DA CAIXA ELÉTRICA DA EVAPORADORA E BORNEIRA

8.2.1 Fiação elétrica



Conforme sua instalação no piso (console) ou no teto (under ceiling), existem diferentes posições por onde deve passar a fiação elétrica da evaporadora.

A figura 51 mostra as posições onde se deve quebrar o recorte existente na tampa lateral esquerda da evaporadora para passagem da fiação.

FIG. 51 - RECORTES PARA SAÍDA DA FIAÇÃO

8.2.2 Conexão de campo do cabo terra

A conexão do cabo terra em campo deverá ser feita conforme a disposição mostrada na figura 52 abaixo.




FIG. 52 - CONEXÃO CABO TERRA

8.2.3 Fixação do Cabo de Alimentação Elétrica das Unidades Condensadoras

A Carrier disponibiliza juntamente com as unidades condensadoras 38K uma braçadeira plástica (clip) para fixação do cabo de alimentação elétrica. Este clip deverá ser aparafusado na posição A da figura abaixo para garantir a correta fixação do cabo de alimentação junto a borneira da unidade.




FIG. 53

NOTA

A figura 54 apresenta, para orientação, as dimensões de uma braçadeira plástica da marca Hellermann, como exemplo do padrão a ser utilizado.






FIG. 54

8.3 - Interligações Elétricas


38KC_018 / 024 / 030 - SOMENTE FRIO




38KQ_018 / 024 / 030 - QUENTE/FRIO




38CC_036 - SOMENTE FRIO




38CQ_036 - QUENTE/FRIO




38CC_048 / 060 - 220V - SOMENTE FRIO




38CQ_048 / 060 - 220V - QUENTE/FRIO




38CC_048 / 060 - 380V - SOMENTE FRIO



38CQ_048 / 060 - 380V - QUENTE/FRIO



8.4 - Diagrama Elétrico Unidades Evaporadoras



11739755 REV.-

8.5 - Diagrama Elétrico Unidades Condensadoras


38KC_018 (Somente Frio)

38KC_024 (Somente Frio)

38KC_030 (Somente Frio)

ESQUEMA ELÉTRICO

11721099 REV.A



NOTA 1: TERMISTOR DE PARTIDA, QUANDO USADO.

LEGENDA:

CAP - CAPACITOR

COMP - COMPRESSOR

GND - TERRA

K - RELÉ (CONTATORA)

MTC - MOTOR COND.

TBC - BORNEIRA

CODIFICAÇÃO

DE CORES:

AMR	AMARELO
AZL	AZUL
BRC	BRANCO
CNZ	CINZA
LRJ	LARANJA
MRM	MARROM
PRT	PRETO
ROS	ROSA
VIO	VIOLETA
VRM	VERMELHO


38KQ_018 (Quente-Frio)

38KQ_024 (Quente-Frio)

38KQ_030 (Quente-Frio)

ESQUEMA ELÉTRICO

11721100 REV.A



NOTA 1: TERMISTOR DE PARTIDA, QUANDO USADO.

LEGENDA:

CAP - CAPACITOR

COMP - COMPRESSOR

GND - TERRA

K - RELÉ (CONTATORA)

MTC - MOTOR COND.

TBC - BORNEIRA

VS - VÁLVULA SOLENOIDE

CODIFICAÇÃO

DE CORES:

AMR	AMARELO
AZL	AZUL
BRC	BRANCO
CNZ	CINZA
LRJ	LARANJA
MRM	MARROM
PRT	PRETO
ROS	ROSA
VIO	VIOLETA
VRM	VERMELHO


38CC_036 (Somente Frio)

Notas:
 1 - Terras indicados, deverão ser interligados e conectados no borne de aterramento.
 1 - Los tierras indicados deberao ser interconectados y conectados en el borne de tierra.

2 - Codificação de cores/Codificación de color:
 AMR - AMARELO/AMARILLO
 AZL - AZUL/AZUL
 BRC - BRANCO/BLANCO
 CNZ - CINZA/GRIS
 LRI - LARANJA/NARANJA
 MRM - MARROM/MARROM
 PRT - PRETO/NEGRO
 ROS - ROSA/ROSADO
 VIO - VIOLETA/VIOLETA
 VRM - VERMELHO/ROJO

3 - LEGENDA/LEYENDA:
 C - Contactor Compressor/Contactor Compresor
 CAP1 - Capacitor Compressor/Capacitor Compresor
 CAP2 - Capacitor Motor Condensador
 COMP - Compressor/Compresor
 GND - Terra/Tierra
 HPS - Pressostato de Alta/Presostato de Alta
 LPS - Pressostato de Baixa/Presostato de Baja
 MTC - Motor Condensador
 TBC - Borneira Condensador/Bornera Condensador

4 - O Compressor é protegido internamente por um protetor térmico.
 4 - El Compressor esta protegido internamente por um protector térmico.




* Quando aplicado
 Quando aplicado
 R22: LPS - AZL / HPS - PRT
 R410: LPS - AZL / HPS - VRM

11721139 REV. -

38CQ_036 (Quente-Frio)

- Notas:**
- 1 - Terras indicados, deverão ser interligados e conectados no borne de aterramento.
 - 1 - Los tierras indicados deberao ser interconectados y conectados en el borne de tierra.
 - 2 - Codificação de cores/Codification de color:
AMR - AMARELO/AMARILLO
AZL - AZUL/AZUL
BRC - BRANCO/BLANCO
CNZ - CINZA/GRIS
LRJ - LARANJA/NARANJA
MRM - MARROM/MARRON
PRT - PRETO/NEGRO
ROS - ROSA/ROSADO
VIO - VIOLETA/VIOLETA
VRM - VERMELHO/ROJO
 - 3 - LEGENDA/LEYENDA:
C - Contatora Compressor/Contactor Compresor
CAP1- Capacitor Compressor/Capacitor Compresor
CAP2 - Capacitor Motor Condensador
COMP - Compressor/Compresor
GND - Terra/Tierra
HPS - Pressostato de Alta/Presostato de Alta
LPS - Pressostato de Baixa/Presostato de Baja
MTC - Motor Condensador
OFC - Contatora Condensador/Contactor Condensador
TBC - Borneira Condensador/Bornera Condensador
TD - Term. Descongelante/Term. Descongelante
VS - Valvula Solenóide/Valvula Reversible
 - 4 - O Compressor é protegido internamente por um protetor térmico.
 - 4 - El Compressor esta protegido internamente por um protector térmico.




- # Somente em modelos SPACE(42XQA)
Este termostato acompanha a evaporadora
Sólo en modelos SPACE(42XQA)
Este termostato acompana el evaporador

- * Quando aplicado
Quando aplicado
R22: LPS - AZL / HPS - PRT
R410: LPS - AZL / HPS - VRM


11721140 REV. -

38CC_048 220V (Somente Frio) / 38CC_060 220V (Somente Frio)



11721143 REV. -

38CQ_048 220V (Quente-Frio) / 38CQ_060 220V (Quente-Frio)



Notas:

1 - Terras indicados, deverão ser interligados e conectados no borne de aterramento.
1 - Los tierras indicados deberao ser interconectados y conectados en el borne de tierra.

2 - Codificação de cores/Codificación de color:

AMR - AMARELO/AMARILLO
AZL - AZUL/AZUL
BRC - BRANCO/BLANCO
CNZ - CINZA/GRIS
LRJ - LARANJA/NARANJA
MRM - MARROM/MARRON
PRT - PRETO/NEGRO
ROS - ROSA/ROSADO
VIO - VIOLETA/VIOLETA
VRM - VERMELHO/ROJO

3 - LEGENDA/LEYENDA:

C - Contatora Compressor/Contactor Compresor
CAP - Capacitor Motor Condensador
CH - Calefator de Carter/Calefactor de Carter
COMP - Compressor/Compresor
GND - Terra/Tierra
HPS - Pressostato de Alta/Presostato de Alta
LPS - Pressostato de Baixa/Presostato de Baja
MTC - Motor Condensador
OFC - Contatora Condensador/Contactor Condensador
TBC - Borneira Condensador/Bornera Condensador
TD - Term. Descongelante/Term. Descongelante
VS - Valvula Solenóide/Valvula Reversible

4 - O Compressor é protegido internamente por um protetor térmico.
4 - El Compressor esta protegido internamente por um protector térmico.

5 - Item opcional
5 - Optional item

Somente em modelos SPACE(42XQA)
Este termostato acompanha a evaporadora
Sólo en modelos SPACE(42XQA)
Este termostato acompaña el evaporador

11721141 REV. -

38CC_048 380V (FR) / 38CC_060 380V (FR)

Notas:

1 - Terras indicados, deverão ser interligados e conectados no borne de aterramento.
1 - Los tierras indicados deberán ser interconectados y conectados en el borne de tierra.

2 - Codificação de cores/ Codificación de color:

AMR - AMARELO/AMARILLO
AZL - AZUL/AZUL
BRC - BRANCO/BLANCO
CNZ - CINZA/GRIS
LRJ - LARANJA/NARANJA
MRM - MARROM/MARRON
PRT - PRETO/NEGRO
ROS - ROSA/ROSADO
VIO - VIOLETA/VIOLETA
VRM - VERMELHO/ROJO

3 - LEGENDA/LEYENDA:

C1 - Contatora Compressor/Contactor Compresor
C2 - Contatora Evaporador/Contactor Evaporador
CAP - Capacitor Motor Condensador
COMP - Compressor/Compresor
E - Relé de Sobrecarga/Rele de Sobrecarga
GND - Terra/Tierra
HPS - Pressostato de Alta/Presostato de Alta
LPS - Pressostato de Baixa/Presostato de Baja
MTC - Motor Condensador
MTE - Motor Evaporador/Motor Evaporador
TBC - Borneira Condensador/Bornera Condensador

4 - O Compressor é protegido internamente por um protetor térmico.
4 - El Compressor esta protegido internamente por um protector térmico.

5 - Ligação de campo unidades 40MS
5 - Field wiring units 40MS


Somente em modelos SPACE(42XQA)

Este termostato acompanha a evaporadora


Sólo en modelos SPACE(42XQA)

Este termostato acompaña el evaporador

11721144 REV. -



* R22: LPS - AZL / HPS - PRT
R410: LPS - AZL / HPS - VRM



9 . Configuração do Sistema

As unidades evaporadoras saem de fábrica configuradas como somente refrigeração.

Quando for instalado um sistema refrigeração e aquecimento é necessário mudar a configuração do aparelho.

A configuração do sistema deve ser efetuada somente por um instalador qualificado.

9.1 - Seleção de Configuração - Somente Frio ou Quente-Frio

A placa eletrônica pode ser selecionada para operar em Somente Frio (somente refrigeração) ou em Quente/Frio (aquecimento/refrigeração) através da microchave **SW-1**.



NOTA

As unidades evaporadoras saem de fábrica configuradas para Somente Frio. Ver figura 55 abaixo.

Se a microchave é colocada na posição ON, a placa eletrônica irá operar como Quente/Frio. Se a microchave é mantida na posição OFF, a placa eletrônica irá operar em Somente Frio.

9.2 - Seleção de Configuração - Retorno Após Falha de Energia

A placa eletrônica pode ser selecionada para operar em retornar desligado (OFF) ou retornar ligado (ON) através da microchave **SW-2**.



NOTA

As unidades evaporadoras saem de fábrica configuradas para retornar em desligado (OFF). Ver figura 55 abaixo.

Se a microchave é colocada na posição ON, a placa eletrônica retornará a operar com a última seleção antes da falha de energia elétrica. Se a microchave é mantida na posição OFF, a placa eletrônica irá retornar em desligado.





FIG. 55

9.3 - Operação de Emergência

Há um botão de Emergência no display da unidade evaporadora para ligar/desligar o aparelho e também para modificar o modo de operação na seguinte sequência:



versão somente refrigeração




versão aquecimento/refrigeração

- Quando em modo Refrigeração
A unidade irá operar com o ajuste padrão: 24°C e Ventilação Auto.
 - Quando em modo Aquecimento
A unidade irá operar com o ajuste padrão: 26°C e Ventilação Auto.
- Se o botão Emergência for usado, as funções Timer e Sleep, que foram previamente estabelecidas, serão canceladas.

9.4 - Diagnóstico de Falhas

Existem 3 Leds no Display da unidade interna com as seguintes funções:



- Funcionamento (Power) - LED Verde:** indica o status ligado/desligado (ON/OFF) da unidade interna.
 - Se a proteção contra congelamento da unidade interna estiver ativo, o LED Verde irá piscar com um sinal (intermitente) conforme (A) na figura 56.
 - Se existir uma falha na refrigeração, o LED Verde irá piscar com um sinal (pausado) conforme (B) na figura 56.
- Função Dormir (Sleep) - LED Amarelo:** indica que está ocorrendo a compensação da temperatura durante o modo sleep.
 - Se a proteção contra sobrecarga no compressor, em modo aquecimento, estiver ativada, o LED Amarelo irá piscar com um sinal (intermitente) conforme (A) na figura 56.
- Temporizador (Timer) - LED Vermelho:** indica se o timer está ativo.
 - Se o sensor (ambiente ou de congelamento da unidade interna) falhar devido a um curto circuito (ou circuito aberto), o Timer irá piscar com um sinal (intermitente) conforme (A) na figura 56.




FIG. 56

10. Partida Inicial

A tabela abaixo define condições limite de aplicação e operação das unidades.

TABELA DE CONDIÇÕES E LIMITES DE APLICAÇÃO E OPERAÇÃO

Situação	Valor Máximo Admissível	Procedimento
1) Temperatura do ar externo (unidades com condensação a ar)	50°C (R-410A)	Para temperaturas superiores, consulte um credenciado Carrier.
2) Voltagem	Variação de $\pm 10\%$ em relação ao valor nominal	Verifique sua instalação e/ou contate a companhia local de energia elétrica.
3) Desbalanceamento de rede (Modelos 048 e 060)	Voltagem: 2% Corrente: 10%	Verifique sua instalação e/ou contate a companhia local de energia elétrica.
4) Distância e desnível entre as unidades	Ver Sub-itens 6.1 e 6.2	Para distâncias maiores, consulte um credenciado Carrier.

Antes de partir a unidade, observe as condições acima e os seguintes itens:

- Verifique a adequada fixação de todas as conexões elétricas;
- Confirme que não há vazamentos de refrigerante;
- Confirme que o suprimento de força é compatível com as características elétricas da unidade;
- Assegure-se que os compressores podem se movimentar livremente sobre os isoladores de vibração da unidade condensadora;
- Assegure-se que todas as válvulas de serviço estão na correta posição de operação (abertas);
- Assegure-se que a área em torno da unidade externa (condensadora) está livre de qualquer obstrução na entrada ou saída do ar;
- Confirme que ocorre uma perfeita drenagem e que não haja entupimento na mangueira do dreno.

ATENÇÃO

Os motores dos ventiladores das unidades são lubrificados na fábrica. Não lubrificar quando instalar as unidades. Antes de dar a partida ao motor, certifique-se de que a hélice ou turbina do ventilador não esteja solta.

ATENÇÃO

Nas unidades condensadoras montadas exclusivamente com compressores do tipo Scroll deve-se observar o ruído do mesmo após o start-up. Se o mesmo for alto e as pressões forem as mesmas após a partida, inverta duas fases de alimentação! Este procedimento é obrigatório e a não observância implica em perda de garantia do equipamento.

11. Manutenção

11.1 - Generalidades



Antes de executar quaisquer serviços de manutenção, desligue a tensão elétrica que alimenta o aparelho.

Para evitar serviços de reparação desnecessários, confira cuidadosamente os seguintes pontos:

- O aparelho deve estar corretamente ligado à rede principal, com todos os dispositivos manuais, e/ou automáticos de manobra/proteção do circuito adequadamente ligados, sem interrupções tais como: fusíveis queimados, chaves abertas, etc.
- Mantenha o gabinete e as grelhas bem como a área ao redor da unidade a mais limpa possível.
- Periodicamente limpe as serpentinas com uma escova macia. Se as aletas estiverem muito sujas, utilize, no sentido inverso do fluxo de ar, jato de ar comprimido ou de água a baixa pressão. Tome cuidado para não danificar as aletas.
- Verifique o aperto de conexões, flanges e demais fixações, evitando o aparecimento de vibrações, vazamentos e ruídos.
- Assegure que os isolamentos das peças metálicas e tubulações estão no local correto e em boas condições.

11.2 - Manutenção Preventiva

- Limpeza

Limpe o condensador com uma escova de pêlos macia, se necessário utilize também um aspirador de pó para remover a sujeira. Após esta operação utilize pente de aletas, no sentido vertical de cima para baixo, para desamassar as mesmas.

O acúmulo de poeira obstrui e reduz o fluxo de ar resultando em perda de capacidade.

Limpe os gabinetes com uma flanela ou pano macio embebido em água morna e sabão neutro. NÃO USE solventes, tetracloreto de carbono, ceras contendo solvente ou álcool para limpar as partes plásticas.

- Fiação

Cheque todos os cabos quanto a deterioração e todos os contatos (terminais) elétricos quanto ao aperto e corrosão.

- Montagem

Certifique-se que as unidades estão firmemente instaladas.

- Controles

Assegure-se que todos os controles estão funcionando corretamente e que a operação do aparelho é normal. Vibrações podem causar ruídos indesejáveis.

- Dreno

Verifique entupimentos ou amassamento na mangueira do dreno. Isto pode ocasionar um transbordamento na bandeja e consequente vazamento de condensado.

11.3 - Manutenção Corretiva

Deve ser feita nas situações em que algum componente impeça o perfeito funcionamento de uma ou das duas unidades.

Nestas ocasiões é necessário consultar os esquemas elétricos fixos nas unidades.

11.4 - Limpeza Interna do Sistema

A queima de um motor elétrico é reconhecida pelo cheiro característico. Quando um motor de um compressor hermético queima, a isolação do enrolamento do estator forma carbono e lama ácida, neste caso, limpe o circuito do refrigerante antes de instalar um novo compressor. Instale um novo tubo capilar e filtro do condensador.



Danos a um novo compressor causados por falhas na limpeza do sistema não são cobertos pela garantia do produto.

11.5 - Detecção de Vazamentos

Quando houver suspeita de que exista um vazamento no circuito de refrigeração, deve-se proceder da seguinte forma:

Caso ainda haja pressão suficiente de refrigerante no sistema pode-se passar imediatamente a localização do vazamento por um dos processos indicados a seguir. Se, entretanto, a pressão residual estiver muito baixa, deve-se conectar ao sistema um cilindro de Nitrogênio (utilize uma das válvulas de serviço existentes nas unidades).

A seguir pressurize o aparelho até 3792 kPa (550 psig) para refrigerante R-410A.

Dependendo do método a ser utilizado deve-se acrescentar também uma pequena quantidade de refrigerante ao sistema. Coloque o refrigerante antes do Nitrogênio.

11.5.1 - Métodos de Detecção

- Detector Eletrônico (refrigerante + Nitrogênio)

Pesquise o vazamento passando o sensor do aparelho próximo de conexões, soldas e outros possíveis pontos de vazamento. Use baixa velocidade no deslocamento do sensor. O aparelho emite um sinal auditivo e/ou luminoso ao passar pelo ponto de vazamento.

- Detector Hálide-lamparina (refrigerante + Nitrogênio)

Procedimento similar ao anterior, mas neste caso o sensor é substituído por uma mangueira que se conecta a uma chama. Esta chama torna-se verde em presença de refrigerante halogenados (R-11, R-12, R-22, etc ...).



Não inalar os gases resultantes de queima do refrigerante pois são altamente tóxicos.

- Solução de água e sabão

Prepare uma solução com sabão ou detergente e espalhe-o sobre as conexões, soldas e outros possíveis pontos de vazamento.

Aguarde pelo menos 1 minuto para verificar onde se formará a bolha.



Quando em ambientes externos o vento poderá dificultar a localização. Uma solução muito pobre em sabão também é inadequada, pois não formará bolhas.

- Método de Imersão

O método da imersão em tanque poderá ser utilizado para inspeção em componentes separados do aparelho (especialmente serpentinas).

Neste caso o componente deve ser pressurizado a 3792 kPa (550 psig) para refrigerante R-410A.



Não confundir bolhas de ar retiradas entre as aletas com vazamentos.

11.5.2 - Reparo do Vazamento

Após localizado o vazamento marque o local adequadamente e retire a pressão do sistema, eliminando o refrigerante e/ou Nitrogênio lá existentes.

Prepare para fazer a solda (use solda Phoscopper ou solda prata), executando-a com passagem de Nitrogênio no interior do tubo (durante a soldagem e a uma baixa pressão), evitando a formação de óxidos no interior do tubo.



Certifique-se que o reparo foi bem sucedido, pressurizando e testando novamente a unidade.

11.6 - Proteção do Display do Receptor Da Unidade Evaporadora

As unidades evaporadoras saem de fábrica com uma película plástica para proteção do display do receptor de sinais, após finalizar a instalação da unidade esta película deverá ser retirada.




FIG. 57

12. Análise de Ocorrências

Tabela orientativa de possíveis ocorrências no equipamento condicionadores de ar, com sua possível causa e correção a ser tomada.

OCORRÊNCIA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
Compressor e motores das unidades condensadora e evaporadora funcionam, mas o ambiente não é refrigerado eficientemente.	Capacidade térmica do aparelho é insuficiente para o ambiente.	Refazer o levantamento de carga térmica e orientar o cliente e, se necessário, troque por um modelo de maior capacidade.
	Instalação incorreta ou deficiente.	Verificar o local da instalação observando altura, local, raios solares no condensador, etc. Reinstalar o aparelho.
	Vazamento de gás.	Localizar o vazamento, repará-lo e proceder a reoperação da unidade.
	Serpentinas obstruídas por sujeira.	Desobstruir o evaporador e condensador.
	Baixa voltagem de operação.	Voltagem fornecida abaixo da tensão mínima.
	Compressor sem compressão.	Substituir o compressor.
	Motor do ventilador com pouca rotação.	Verificar o capacitor de fase do motor do ventilador e o motor do ventilador, substituindo-o se necessário.
	Pistão trancado.	Abrir o nipple e limpar o pistão, neste caso geralmente o evaporador fica bloqueado com gelo.
	Válv. serviço fechada ou parcialmente fechada.	Abrir a(s) válvula(s).
Compressor não arranca.	Interligação elétrica com mau contato.	Colocar o cabo elétrico adequadamente na fonte de alimentação.
	Baixa ou alta voltagem.	Poderá ser utilizado um estabilizador automático com potência em Watts condizente com o aparelho.
	Starter defeituoso.	Usar um capacímetro para detectar o defeito. Se necessário trocar o starter KAACS0201PTC.
	Caixa de comando elétrico.	Usar um ohmímetro voltímetro para detectar o defeito. Se necessário troque o comando.
	Compressor “trancado”.	Proceder a ligação do compressor, conforme instruções no Guia de Diagnóstico de Falhas em Compressores, caso não funcione, substituir o mesmo.
	Circuito elétrico sobrecarregado causando queda de tensão.	O equipamento deve ser ligado em tomada única e exclusiva.
	Excesso de gás.	Verificar, purgar se necessário.
	Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos.	Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho.
Motores dos ventiladores não funcionam.	Cabo elétrico desconectado ou com mau contato.	Colocar cabo elétrico adequadamente na fonte de alimentação.
	Motor do ventilador defeituoso.	Proceder a ligação direta do motor do ventilador, caso não funcione, substituir o mesmo.
	Capacitor defeituoso.	Usar um ohmímetro para detectar o defeito, se necessário, troque o capacitor.
	Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos.	Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho.
	Hélice ou turbina solta ou travada.	Verificar, fixando-a corretamente.
Compressor não opera em aquecimento. (Unidades condensadoras - ciclo reverso)	Solenóide da válvula de reversão defeituoso (queimado).	Substituir o solenóide.
	Válvula de reversão defeituosa.	Substituir a válvula de reversão.
	Termostato descongelante defeituoso (aberto).	Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o termostato.
	Ligações incorretas ou fios rompidos.	Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho.
	Função refrigeração ativada.	Ajustar corretamente o modo de funcionamento.
Evaporador bloqueado com gelo.	Pistão trancado.	Reoperar a unidade, abrindo o nipple. Convém executar a limpeza nos componentes com jatos de R-22 ou R-11 líquido.
	Filtro sujo.	Limpe o filtro.
	Vazamento de gás.	Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante.

OCORRÊNCIA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
Ruído excessivo durante o funcionamento.	Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores.	Substituir o(s) motor(es) do(s) ventilador(es).
	Tubulação vibrando.	Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo.
	Peças soltas.	Verificar e calçar ou fixá-las corretamente.
	Mola de suspensão interna do compressor quebrada.	Substituir o compressor.
	Hélice ou turbina desbalanceada/quebrada ou solta.	Substituir a hélice ou a turbina.
	Instalação incorreta.	Melhorar a instalação, reforçar as peças que apresentam estrutura frágil.
Ruído de expansão de gás na un. interna.	Pouco gás no sistema.	Verifique as pressões do sistema e adicione gás se necessário.

13. Planilha de Manutenção Preventiva

Item	Descrição dos Serviços	Frequência		
		A	B	C
1°	Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insuflamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar do condensador; unidade condensadora exposta à carga térmica.			*
2°	Verificar instalação elétrica.	*		
3°	Lavar e secar o filtro de ar.	*		
4°	Medir tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal.	*		
5°	Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue.		*	
6°	Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos.	*		
7°	Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas.	*		
8°	Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno.	*		
9°	Fazer limpeza dos gabinetes.		*	
10°	Medir diferencial de temperatura.	*		
11°	Verificar folga do eixo dos motores elétricos.	*		
12°	Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina.	*		
13°	Verificar operação do sensor de temperatura.	*		
14°	Medir pressões de equilíbrio.		*	
15°	Medir pressões de funcionamento.		*	

Códigos de frequência:

A = Mensalmente


B = Trimestralmente

C = Semestralmente


14. Fluxogramas Refrigerígenos

14.1 - Modelos 42XQ com 38K_018, 38K_024 e 38K_030

Modelos Somente Frio



Modelos Quente/Frio




LS - Linha de Sucção


LE - Linha de Expansão

14.2 - Modelos 42XQ com 38C_036, 38C_048 e 38C_060

Modelos Somente Frio



Modelos Quente/Frio



LS - Linha de Sucção

LE - Linha de Expansão

15. Características Técnicas Gerais

Unidade Evaporadora 42XQ_18 com Unidade Condensadora 38K_018

CÓDIGOS CARRIER		42XQL18C5	38KCK018515MC	42XQL18C5	38KQK018515MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h)		5,27 (18000)			
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - kW (BTU/h)		-		5,27 (18000)	
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)		220-1-60			
CORRENTE A PLENA CARGA	TOTAL (A)	9,80		7,8 (FR) / 7,8 (CR)	
POTÊNCIA A PLENA CARGA	TOTAL (W)	1870		1870 (FR) / 1870 (CR)	
CORRENTE DE PARTIDA	TOTAL (A)	45,28		45,28	
EFICIÊNCIA (W/W)		2,82		2,82	
CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR		Ver norma NBR 5410			
REFRIGERANTE		R-410A			
SISTEMA DE EXPANSÃO (Tipo / Local)		Capilar / Condensadora			
CARGA DE GÁS (g) (Até 7,5 m)		Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades condensadora - Anexo II			
MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg)		23,0	20,4	23,0	38,0
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1020x233x628	452x575x553	1020x233x628	452x704x553
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)		20			
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)		10			
DIÂMETRO DO DRENO - mm (in)		25,4 (1)			
COMPRESSOR TIPO		Rotativo			
VENTILADOR	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 2	Axial / 1	Siroco / 2	Axial / 1
	VAZÃO (m³/h)	860	2040	860	2040
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO - mm (in)	15,87 (5/8)			
	EXPANSÃO - mm (in)	6,35 (1/4)			
DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação)	SUCÇÃO - mm (in)	15,87 (5/8)			
	EXPANSÃO - mm (in)	6,35 (1/4)			

CÓDIGOS CARRIER		42XQL24C5	38KCK024515MC	42XQL24C5	38KQK024515MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h)		7,03 (24000)			
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - kW (BTU/h)		-		7,03 (24000)	
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)		220-1-60			
CORRENTE A PLENA CARGA	TOTAL (A)	11,17		10,96 (FR) / 10,96 (CR)	
POTÊNCIA A PLENA CARGA	TOTAL (W)	2435		2494 (FR) / 2494 (CR)	
CORRENTE DE PARTIDA	TOTAL (A)	60,8		60,8	
EFICIÊNCIA (W/W)		2,89		2,82	
CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR		Ver norma NBR 5410			
REFRIGERANTE		R-410A			
SISTEMA DE EXPANSÃO (Tipo / Local)		Capilar / Condensadora			
CARGA DE GÁS (g) (Até 7,5 m)		Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades condensadora - Anexo II			
MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg)		23,5	38,0	23,5	38,0
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1020x233x628	452x704x553	1020x233x628	452x704x553
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)		20			
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)		10			
DIÂMETRO DO DRENO - mm (in)		25,4 (1)			
COMPRESSOR TIPO		Rotativo			
VENTILADOR	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 2	Axial / 1	Siroco / 2	Axial / 1
	VAZÃO (m³/h)	1090	1080	1090	1870
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO - mm (in)	15,87 (5/8)			
	EXPANSÃO - mm (in)	6,35 (1/4)			
	SUCÇÃO - mm (in)	15,87 (5/8)			
DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação)	EXPANSÃO - mm (in)	6,35 (1/4)			

CÓDIGOS CARRIER		42XQL30C5	38KCK030515MC	42XQL30C5	38KQK030515MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h)		8,80 (30000)			
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - kW (BTU/h)		-			
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)		220-1-60			
CORRENTE A PLENA CARGA	TOTAL (A)	13,91		13,26 (FR) / 10,39 (CR)	
POTÊNCIA A PLENA CARGA	TOTAL (W)	3080		3080 (FR) / 2655 (CR)	
CORRENTE DE PARTIDA	TOTAL (A)	72,2		72,2	
EFICIÊNCIA (W/W)		2,85		2,85	
CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR		Ver norma NBR 5410			
REFRIGERANTE		R-410A			
SISTEMA DE EXPANSÃO (Tipo / Local)		Capilar / Condensadora			
CARGA DE GÁS (g) (Até 7,5 m)		Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades condensadora - Anexo II			
MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg)		26,1	38,0	26,1	38,0
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1195x233x628	452x704x553	1195x233x628	452x704x553
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)		30			
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)		10			
DIÂMETRO DO DRENO - mm (in)		25,4 (1)			
COMPRESSOR TIPO		Rotativo			
VENTILADOR	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 3	Axial / 1	Siroco / 3	Axial / 1
	VAZÃO (m³/h)	1090	1870	1090	1870
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO - mm (in)	15,87 (5/8)			
	EXPANSÃO - mm (in)	9,52 (3/8)			
DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação)	SUCÇÃO - mm (in)	19,05 (3/4)			
	EXPANSÃO - mm (in)	9,52 (3/8)			

CÓDIGOS CARRIER		42XQL36C5	38CCL036515MC	42XQL36C5	38CQL036515MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h)		10,55 (36000)			
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - kW (BTU/h)		10,55 (36000)			
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)		220-1-60			
CORRENTE A PLENA CARGA	TOTAL (A)	15,76		19,80 (FR) / 14,21 (CR)	
POTÊNCIA A PLENA CARGA	TOTAL (W)	3482		3650 (FR) / 3650 (CR)	
CORRENTE DE PARTIDA	TOTAL (A)	97,35		97,35	
EFICIÊNCIA (W/W)		3,03		2,89	
CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR		Ver norma NBR 5410			
REFRIGERANTE		R-410A			
SISTEMA DE EXPANSÃO	TIPO / TAMANHO	Pistão (Accurator) 0,065		Pistão 0,068 (FR) e 0,065 (CR)	
	LOCAL	Condensadora			
CARGA DE GÁS (g) (Até 7,5 m)		Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades condensadora - Anexo II			
MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg)		27,2	51,7	27,2	51,7
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1195x233x628	623x759x623	1195x233x628	623x759x623
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)		30			
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)		10			
DIÂMETRO DO DRENO - mm (in)		19,05 (3/4)			
COMPRESSOR TIPO		Scroll			
VENTILADOR	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 3	Axial / 1	Siroco / 3	Axial / 1
	VAZÃO (m³/h)	1360	4400	1360	5522
DIÂMETRO DAS CONEXÕES		19,05 (3/4)			
DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação)	SUCÇÃO - mm (in)	19,05 (3/4)			
	EXPANSÃO - mm (in)	9,52 (3/8)			
	SUCÇÃO - mm (in)	19,05 (3/4)			
EXPANSÃO - mm (in)		9,52 (3/8)			

CÓDIGOS CARRIER		42XQL48C5	38CCCL048535MC	42XQL48C5	38CQL048535MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h)		14,07 (48000)			
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - kW (BTU/h)		-		14,07 (48000)	
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)		220-3-60			
CORRENTE A PLENA CARGA	TOTAL (A)	13,99		13,50 (FR) / 13,40 (CR)	
POTÊNCIA A PLENA CARGA	TOTAL (W)	4640		4640 (FR) / 4640 (CR)	
CORRENTE DE PARTIDA	TOTAL (A)	95,0		95,0	
EFICIÊNCIA (W/W)		3,03		3,03	
CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR		Ver norma NBR 5410			
REFRIGERANTE		R-410A			
SISTEMA DE EXPANSÃO	TIPO / TAMANHO	Pistão (Accurator) 0,080		Pistão 0,078 (FR) e 0,093 (CR)	
	LOCAL	Condensadora			
CARGA DE GÁS (g) (Até 7,5 m)		Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades condensadora - Anexo II			
MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg)		37,6	70,5	37,6	70,5
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1645x233x628	623x962x623	1645x233x628	623x962x623
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)		30			
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)		10			
DIÂMETRO DO DRENO - mm (in)		19,05 (3/4)			
COMPRESSOR TIPO		Scroll			
VENTILADOR	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 4	Axial / 1	Siroco / 4	Axial / 1
	VAZÃO (m³/h)	1785	5326	1785	5875
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO - mm (in)	22,23 (7/8)			
	EXPANSÃO - mm (in)	9,52 (3/8)			
DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação)	SUCÇÃO - mm (in)	22,23 (7/8)			
	EXPANSÃO - mm (in)	9,52 (3/8)			

CÓDIGOS CARRIER		42XQL48C5	38CCL048235MC	42XQL48C5	38CQL048235MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h)		14,07 (48000)			
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - kW (BTU/h)		14,07 (48000)			
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)		380-3-60			
CORRENTE A PLENA CARGA	TOTAL (A)	7,3		7,55 (FR) / 7,55 (CR)	
POTÊNCIA A PLENA CARGA	TOTAL (W)	4640		4640 (FR) / 4640 (CR)	
CORRENTE DE PARTIDA	TOTAL (A)	56,5		56,5	
EFICIÊNCIA (W/W)		3,03		3,03	
CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR		Ver norma NBR 5410			
REFRIGERANTE		R-410A			
SISTEMA DE EXPANSÃO	TIPO / TAMANHO	Pistão (Accurator) 0,080		Pistão 0,078 (FR) e 0,093 (CR)	
	LOCAL	Condensadora			
CARGA DE GÁS (g) (Até 7,5 m)		Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades condensadora - Anexo II			
MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg)		37,6	70,5	37,6	70,5
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1645x233x628	623x962x623	1645x233x628	623x962x623
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)		30			
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)		10			
DIÂMETRO DO DRENO - mm (in)		19,05 (3/4)			
COMPRESSOR TIPO		Scroll			
VENTILADOR	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 4	Axial / 1	Siroco / 4	Axial / 1
	VAZÃO (m³/h)	1785	5326	1785	5875
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO - mm (in)	22,23 (7/8)			
	EXPANSÃO - mm (in)	9,52 (3/8)			
DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação)	SUCÇÃO - mm (in)	22,23 (7/8)			
	EXPANSÃO - mm (in)	9,52 (3/8)			

CÓDIGOS CARRIER		42XQL60C5	38CCL060535MC	42XQL60C5	38CQL060535MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h)		17,00 (58000)			
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - kW (BTU/h)		-		17,00 (58000)	
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)		220-3-60			
CORRENTE A PLENA CARGA	TOTAL (A)	16,03		15,70 (FR) / 14,30 (CR)	
POTÊNCIA A PLENA CARGA	TOTAL (W)	5608		5904 (FR) / 5350 (CR)	
CORRENTE DE PARTIDA	TOTAL (A)	127,3		127,3	
EFICIÊNCIA (W/W)		3,03		2,88	
CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR		Ver norma NBR 5410			
REFRIGERANTE		R-410A			
SISTEMA DE EXPANSÃO	TIPO / TAMANHO	Pistão (Accurator) 0,086		Pistão 0,086 (FR) e 0,128 (CR)	
	LOCAL	Condensadora			
CARGA DE GÁS (g) (Até 7,5 m)		Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades condensadora - Anexo II			
MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg)		40,1	70,5	40,1	70,5
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1645x233x628	623x962x623	1645x233x628	623x962x623
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)		30			
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)		10			
DIÂMETRO DO DRENO - mm (in)		19,05 (3/4)			
COMPRESSOR TIPO		Scroll			
VENTILADOR	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 4	Axial / 1	Siroco / 4	Axial / 1
	VAZÃO (m³/h)	2295	5326	2295	5875
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO - mm (in)	22,23 (7/8)			
	EXPANSÃO - mm (in)	9,52 (3/8)			
DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação)	SUCÇÃO - mm (in)	22,23 (7/8)			
	EXPANSÃO - mm (in)	9,52 (3/8)			

CÓDIGOS CARRIER		42XQL60C5	38CCL060235MC	42XQL60C5	38CQL060235MC
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h)		17,00 (58000)			
CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - kW (BTU/h)		17,00 (58000)			
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)		380-3-60			
CORRENTE A PLENA CARGA	TOTAL (A)	9,12		9,29 (FR) / 8,54 (CR)	
POTÊNCIA A PLENA CARGA	TOTAL (W)	5608		5904 (FR) / 5350 (CR)	
CORRENTE DE PARTIDA	TOTAL (A)	75,3		75,3	
EFICIÊNCIA (W/W)		3,03		2,88	
CABEAMENTO ELÉTRICO/DISJUNTOR		Ver norma NBR 5410			
REFRIGERANTE		R-410A			
SISTEMA DE EXPANSÃO	TIPO / TAMANHO	Pistão (Accurator) 0,086		Pistão 0,086 (FR) e 0,128 (CR)	
	LOCAL	Condensadora			
CARGA DE GÁS (g) (Até 7,5 m)		Ver Etiqueta de Capacidade nas unidades condensadora - Anexo II			
MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg)		40,1	70,5	40,1	70,5
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1645x233x628	623x962x623	1645x233x628	623x962x623
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m)		30			
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)		10			
DIÂMETRO DO DRENO - mm (in)		19,05 (3/4)			
COMPRESSOR TIPO		Scroll			
VENTILADOR	TIPO / QUANTIDADE	Siroco / 4	Axial / 1	Siroco / 4	Axial / 1
	VAZÃO (m³/h)	2295	5326	2295	5875
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO - mm (in)	22,23 (7/8)			
	EXPANSÃO - mm (in)	9,52 (3/8)			
DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação)	SUCÇÃO - mm (in)	22,23 (7/8)			
	EXPANSÃO - mm (in)	9,52 (3/8)			

ANEXO I

Tabela de Conversão Refrigerante HFC-410A

Temperatura Saturação (°C)	Pressão de Vapor		
	MPa	kg/cm ²	psi
-40	0,075	0,8	11
-39	0,083	0,8	12
-38	0,091	0,9	13
-37	0,100	1,0	14
-36	0,109	1,1	16
-35	0,118	1,2	17
-34	0,127	1,3	18
-33	0,137	1,4	20
-32	0,147	1,5	21
-31	0,158	1,6	23
-30	0,169	1,7	24
-29	0,180	1,8	26
-28	0,192	2,0	28
-27	0,204	2,1	30
-26	0,216	2,2	31
-25	0,229	2,3	33
-24	0,242	2,5	35
-23	0,255	2,6	37
-22	0,269	2,7	39
-21	0,284	2,9	41
-20	0,298	3,0	43
-19	0,313	3,2	45
-18	0,329	3,4	48
-17	0,345	3,5	50
-16	0,362	3,7	52
-15	0,379	3,9	55
-14	0,396	4,0	57
-13	0,414	4,2	60
-12	0,432	4,4	63
-11	0,451	4,6	65
-10	0,471	4,8	68
-9	0,491	5,0	71
-8	0,511	5,2	74
-7	0,532	5,4	77
-6	0,554	5,6	80
-5	0,576	5,9	84
-4	0,599	6,1	87
-3	0,622	6,3	90
-2	0,646	6,6	94
-1	0,670	6,8	97
0	0,695	7,1	101
1	0,721	7,4	105
2	0,747	7,6	108
3	0,774	7,9	112
4	0,802	8,2	116
5	0,830	8,5	120
6	0,859	8,8	124
7	0,888	9,1	129
8	0,918	9,4	133
9	0,949	9,7	138
10	0,981	10,0	142
11	1,013	10,3	147
12	1,046	10,7	152

Temperatura Saturação (°C)	Pressão de Vapor		
	MPa	kg/cm ²	psi
13	1,080	11,0	157
14	1,114	11,4	162
15	1,150	11,7	167
16	1,186	12,1	172
17	1,222	12,5	177
18	1,260	12,9	183
19	1,298	13,2	188
20	1,338	13,6	194
21	1,378	14,1	200
22	1,418	14,5	206
23	1,460	14,9	212
24	1,503	15,3	218
25	1,546	15,8	224
26	1,590	16,2	231
27	1,636	16,7	237
28	1,682	17,2	244
29	1,729	17,6	251
30	1,777	18,1	258
31	1,826	18,6	265
32	1,875	19,1	272
33	1,926	19,6	279
34	1,978	20,2	287
35	2,031	20,7	294
36	2,084	21,3	302
37	2,139	21,8	310
38	2,195	22,4	318
39	2,252	23,0	327
40	2,310	23,6	335
41	2,369	24,2	343
42	2,429	24,8	352
43	2,490	25,4	361
44	2,552	26,0	370
45	2,616	26,7	379
46	2,680	27,3	389
47	2,746	28,0	398
48	2,813	28,7	408
49	2,881	29,4	418
50	2,950	30,1	428
51	3,021	30,8	438
52	3,092	31,5	448
53	3,165	32,3	459
54	3,240	33,0	470
55	3,315	33,8	481
56	3,392	34,6	492
57	3,470	35,4	503
58	3,549	36,2	515
59	3,630	37,0	526
60	3,712	37,9	538
61	3,796	38,7	550
62	3,881	39,6	563
63	3,967	40,5	575
64	4,055	41,4	588
65	4,144	42,3	601

ANEXO II

A etiqueta de capacidade das unidades condensadoras está localizada externamente conforme indicado nas figuras abaixo. Nesta etiqueta constam o modelo e o número de série das unidades, dados técnicos tais como: tensão, frequência, fase, capacidade, consumo/corrente (em refrigeração e em aquecimento), além do tipo e carga de gás refrigerante.

Unidade Condensadora 38K



CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA.	
MANAUS - AMAZONAS	
MODELO:	
SERIE:	
FABRICACAO: - / /	
DISCRETE:	
TENSAO NOMINAL:	V FREQUENCIA: Hz
FAIXA TENSAO:	v FASES: I
GAS REFRIGERANTE / g	
USE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE AMPERES	
VAZAO:	CFM / m3/h
REFRIGERACAO	
BTU/h:	Kj/h: -
POTENCIA:	W CORRENTE: A
GRAU DE PROTECAO: IPX4 COP: , w/w	
AQUECIMENTO	
BTU/h:	- - Kj/h: - -
POTENCIA:	- - CORRENTE: - -
 Dados para interligacao cond. com evap. Verificar Manual de Instalacao.	
PRESSAO DE SUCCAO kPa / DESCARGA kPa MOTOR E COMPRESSOR TERMICAMENTE PROTEGIDOS	
MADE IN BRAZIL	

Unidade Condensadora 38C



SPRINGER CARRIER LTDA.

USE FUSIVEL OU DISJUNTOR RETARDADOS DE ☐ A ☐

FAIXA TENSÃO	VAZÃO	m^3/h		
TENSÃO NOM.		cfm		
FASES	GRAU DE PROTEÇÃO: IPX4	g		
Hz		oz		
		g		
		oz		
REFRIGERAÇÃO			AQUECIMENTO	
Btu/h		Btu/h		
kJ/h		kJ/h		
A		A	W	
MODELO		SERIE		

INDUSTRIA BRASILEIRA

Ler o manual antes de usar

Read the owner's guide before using

Leer el manual antes de usar

ATENÇÃO

Para realizar o cálculo correto da carga de gás adicional, referente a instalação do seu equipamento, veja o valor constante na Etiqueta de Capacidade da unidade condensadora e o procedimento no sub-item 6.8 deste manual.



United Technologies

turn to the experts



**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

Telefones para Contato:

4003.6707 - Capitais e Regiões Metropolitanas

0800.887.6707 - Demais Localidades

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA

Av. Torquato Tapajós, 7937 Lotes 14 e 14B

Bairro Tarumã - Manaus - AM

CEP: 69.041-025

CNPJ: 04.222.931/0001-95

www.carrierdobrasil.com.br


DECLARAÇÃO DE MENOR

A Empresa **MASTER COMERCIAL EIRELI**, com sede na Rua 64, Quadra B-28, lote 16, Nº 135, Setor Jardim Goiás, Goiânia - GO, CEP 74.810-310, inscrita no CNPJ 26.484.825/0001-12, por intermédio de seu representante legal o Sr Miguel Moreira da Silva Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 4521162 DGPC-GO e do CPF nº 722.675.261-15, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz()

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Goiânia, 21 de fevereiro de 2017



NOVA COMERCIAL LTDA

Miguel Moreira da Silva Neto

Diretor





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 3.514.594-3**

Prazo de Validade: até 18/03/2017

CNPJ: 26.484.825/0001-12

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 92, parágrafo 1º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

GOIANIA(GO), 17 DE FEVEREIRO DE 2017

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Ao,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2016

1. Introdução

A Empresa **MASTER COMERCIAL EIRELI**, com sede na Rua 64, Quadra B-28, lote 16, Nº 135, Setor Jardim Goiás, Goiânia - GO, CEP 74.810-310, inscrita no CNPJ 26.484.825/0001-12, participante do Processo Licitatório acima mencionado na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** no(s) item(s) abaixo indicado(s), vem através desta apresentar a seguinte cotação; segue:

2. Proposta Técnica

ITEM/ LOTE	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	37	Und.	Condicionador de ar SPLIT; capacidade 36.000 BTU/h, Piso/teto; 220V, compressor rotativo, cor do painel branca, controle remoto sem fio; tubulação da condensadora em cobre; gás ecológico R - 410; índice de eficiência energética não inferior a 3,02 (WW), com certificação do INMETRO; Garantia mínima de 2 (dois) anos com assistência técnica em Maceió. MARCA CARRIER. MODELO 38CCL036515MC.	R\$ 5.310,54	R\$ 196.489,98

Valor Total da Proposta.....:R\$ 196.489,98 (Cento e noventa e seis mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos)

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

3. Validade da Proposta

- 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

4. Condições de entrega

- CIF.

5. Prazo de entrega

- 30 (trinta) dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho pelo Fornecedor.

6. Loca de entrega

- Departamento Central de Material e Patrimônio do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas com endereço na Av. Jucá Sampaio, nº 1049 – Barro Duro – CEP: 57045-365 – Maceió-AL – Fone: (82) 3328-3143/Fax: (82) 4009-3688/4009-3689.

7. Garantia e Assistência Técnica

- Garantia mínima de 2 (dois) anos com assistência técnica em Maceió.



8. Dados Bancários

- Santander
- Agencia: 0929
- Conta Corrente: 13000936-2

9. Impostos e Taxas

- O preço cotado inclui todas as despesas com custo, seguro e frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer natureza, incidentes sobre a venda do(s) produto(s) ofertado(s) nesta proposta.


10. Informações Gerais

- Declaramos que aceitamos todas as condições do presente Edital, bem como as condições da Lei n. 8.666/93 de 20/06/1993, cumulada com a Lei n. 10.520/02 de 17/07/2002 e suas alterações subsequentes, como também entregaremos todos os produtos novos e sem uso.

11. Dados do Representante

Nome: Miguel Moreira da Silva Neto
Cargo: Diretor
RG: 4521162 DGPC/GO
CPF: 722.675.261-15
Telefone/Fax: (62) 3434-0915
E-mail: miguel@mastercomercialltda.com.br

Goiânia, 21 de fevereiro de 2017



NOVA COMERCIAL LTDA
Miguel Moreira da Silva Neto
Diretor





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.484.825/0001-12

Certidão nº: 123634528/2017

Expedição: 25/01/2017, às 11:31:35

Validade: 23/07/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.484.825/0001-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.